


# «ТИ-ПРОМ»

Общество с ограниченной ответственностью  
620142, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28, корп.19, оф.2  
ИНН 6670427310 КПП 667001001

р/сч: 40702810195020000373 в Уральском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК»,  
БИК:046577903, к/сч: 30101810200000000903, ОГРН:1106672006209,  
тел./факс: (343)2-073-777 3-628-535, e-mail: 1@tirex66.ru. <http://tirex-prom.ru>



Внимание! В прайсе представлена регулярно изготавливаемая номенклатура. Имеется возможность изготовления и поставки и других позиций, а так же изготовление изделий по чертежам заказчика.

<i>Тип турбины</i>	<i>Завод-изготовитель</i>	<i>Наименование</i>	<i>№ чертежа</i>
АКВ-4, 6	НЗЛ	Кольцо уплотнительное из 6 сегментов	101.08.04
АКВ-4, 6	НЗЛ	Кольцо уплотнительное	101.08.05
АКВ-18	НЗЛ	Кольцо уплотнительное	124.08.04, 124.10.25, 124.10.26
АКВ-18	НЗЛ	Пружина	124.08.06, 124.09.05, 124.09.06
АКВ-18	НЗЛ	Пружина плоская	124.08.07
АКВ-18	НЗЛ	Пружина плоская	124.08.08
АКВ-18	НЗЛ	Кольцо уплотнительное из 6-ти частей	124.09.04
АКВ-18	НЗЛ	Переднее концевое уплотнение	136.08.СБ
АКВ-18	НЗЛ	Обойма из 2-х половин №1, №2 ПКУ	124.08.10, 124.08.11
ВКВ-18-I	НЗЛ	Уплотнение высокого давления	134.08.СБ
ВКВ-18-I	НЗЛ	Коробка каминная	134.08.СБ1
ВКВ-18-I	НЗЛ	Обойма из 2-х половин	134.08.03, 134.08.04
ВКВ-18-I	НЗЛ	Уплотнение низкого давления	134.09.СБ
ВКВ-18-II	НЗЛ	Уплотнение высокого давления	139.08.СБ
ВКВ-18-II	НЗЛ	Коробка каминная	139.08.СБ1
ВКВ-18-II	НЗЛ	Обойма из 2-х половин	139.08.01, 139.08.02
ВКВ-18-II	НЗЛ	Кольцо уплотнительное из 6-ти сегментов	139.08.03, 139.08.04
ВКВ-18-II	НЗЛ	Пружина плоская	139.08.11
ВКВ-18-II	НЗЛ	Планка	139.08.06, 139.08.07, 139.08.08
ВКВ-18	НЗЛ	Шпонка установочная	134.08.10, 134.08.11
ВКВ-18	НЗЛ	Лапка опорная	134.08.12, 134.08.13
ВКВ-18, P-9-90/12-I	НЗЛ	Штифт специальный	135.08.04
ВКВ-18-II	НЗЛ	Уплотнение низкого давления	139.09.СБ

ВКВ-18-II	НЗЛ	Коробка уплотнительная н.д.	139.09.СБ1
ВКВ-18-II	НЗЛ	Коробка каминная из 2-х половин	139.09.03
ВКВ-18-II	НЗЛ	Кольцо уплотнительное из 6-ти сегментов	139.09.01
Т-30-90-I	НЗЛ	Уплотнение ВД	148.008.СБ
Т-30-90-I	НЗЛ	Обойма из 2-х половин	148.008.01
Т-30-90-I	НЗЛ	Кольцо уплотнительное из 6-ти сегментов	148.008.02
Т-30-90-I	НЗЛ	Уплотнение масляное	148.108.СБ
Т-30-90-I	НЗЛ	Обойма правая	148.108.01
Т-30-90-I	НЗЛ	Обойма левая	148.108.02
Т-30-90-I	НЗЛ	Полукольцо уплотнительное	У4.008.03
АКВ-6	НЗЛ	Пружина	101.08.07
АР6-11	НЗЛ	Пружина	108.08.06
АР6-11	НЗЛ	Пружина плоская	108.08.07/08
	ЛМЗ	Обойма наружного уплотнения регулирующего колеса	Б-1170216
	ЛМЗ	Сегмент	Г-1170218, Г-1170219
	ЛМЗ	Фланец	Д-1131382
К-100-90	ЛМЗ	Передняя каминная камера ЦВД	1345210 СБ
К-100-90	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	1346004
	ЛМЗ	Обойма диафрагм ЦВД	1368455СБ
	ЛМЗ	Сектор обоймы	1368456, 1368457
	ЛМЗ	Болт	окт.01
	ЛМЗ	Болт отжимной	60.7808
	ЛМЗ	Винт	60.7830, 60.7832
	ЛМЗ	Штифт цилиндрический	61.4105
	ЛМЗ	Лапка	61.7490
	ЛМЗ	Прокладка	62.7401
	ЛМЗ	Болт калиброванный	63.7804
	ЛМЗ	Шпонка косая	65.7410
	ЛМЗ	Шайба стопорная	66.7403.000
	ЛМЗ	Гайка колпачковая	70.7932.021
	ЛМЗ	Пластина уплотнительная	72.3670, 73.3670
	ЛМЗ	Пластина упорная	80.3670
	ЛМЗ	Шпилька	80.7850
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Переднее уплотнение ЦВД	А-1143852
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Обойма переднего уплотнения ЦВД (из 2-х половин)	Б-1141114, Б-1141115
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Обойма каминной камеры (из 2-х половин)	Бу-1142765
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Корпус каминной камеры	Бу-1142766
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо эластичное	В-1132664
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Болт специальный	Д-1129439
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шпилька специальная	Д-1129611
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гайка колпачковая	ПН 369-58
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Лапка сцепления	61.7490, 62.7490
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Прокладка	62.7401, 63.7401

ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1141118, В-1141119, В-1141120
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Пружина плоская	60.7601, 62.7601
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Болт отжимной	окт.08
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Пластина стопорная	Д-1141121, Д-1133908, Д-1132884
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Болт	окт.03
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шпилька	25.7850
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гайка	14.7901
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Рым-болт (винт грузовой)	окт.44
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Штифт цилиндрический	60.4125
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шайба	16.5201
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Пробка	окт.41
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Заднее уплотнение ЦВД	А-1141220
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Обойма заднего уплотнения ЦВД из 2-х половин	А-1141219
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Корпус каминной камеры	А-1141170, Б-1125196, Б-1191816, Б-1125198
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гайка колпачковая	ПН 222
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Прокладка	Д-1125423
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1141177, В-1141274
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Пластина стопорная	Д-1141273
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Переднее уплотнение ЦНД	А-1141168
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Обойма	А-1141169
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1141176
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Пластина стопорная	Д-1141218
ПТ-60-90/13, ВК-50-3	ЛМЗ	Заднее уплотнение ЦНД	Ау-1132567
ПТ-60-90/13, ВК-50-3	ЛМЗ	Корпус заднего уплотнения	Бу-1132577, Б-1132578
ПТ-60-90/13, ВК-50-3	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1132568, В-1132571, В-1132572
ПТ-60-90/13, ВК-50-3	ЛМЗ	Пружина плоская	В-1132570
ПТ-60-90/13, ВК-50-3	ЛМЗ	Пластинка стопорная	Д-1132574
ПТ-60-90/13, ВК-50-3	ЛМЗ	Болт установочный	Д-1132575
ПТ-60-90/13, ВК-50-3	ЛМЗ	Шайба стопорная	Д-1021786
ВТ-25-4	ЛМЗ	Уплотнение среднее	Б-1029215
ВТ-25-4	ЛМЗ	Обойма для уплотнительных сегментов	В-1029217
ВТ-25-4	ЛМЗ	Пластина пружинная	Д-1029244
ВТ-25-4	ЛМЗ	Уплотнительная пластинка	Д-1029218, Д-1029219
ВТ-25-4	ЛМЗ	Прокладочная пластинка	Д-1029220, Д-1029221
ПВК-200-1	ЛМЗ	Переднее уплотнение ЦВД	Ау-1133903

ПВК-200-1	ЛМЗ	Обойма из 2-х половин	А-1133904, А-1133905, А-1133906
ПВК-200-1	ЛМЗ	Обойма каминной камеры	Бу-1132658
ПВК-200-1	ЛМЗ	Болт специальный	Г-1132770
ПВК-200-1	ЛМЗ	Шпилька специальная	Д-1132772, Д-1132771
ПВК-200-1	ЛМЗ	Болт специальный	Г-1132769
ПВК-200-1	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1133907
ПВК-200-1	ЛМЗ	Пластинка стопорная	Д-1133909
ПВК-200-1	ЛМЗ	Корпус каминной камеры	Бу-1132659
ПВК-200-1	ЛМЗ	Уплотнение переднее ЦСД	А-1134992
ПВК-200-1	ЛМЗ	Обойма из 2-х половин	А-1134993, А-1134994
ПВК-200-1	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1134995
ПВК-200-1	ЛМЗ	Шпилька специальная М30	Д-1135581
ПВК-200-1	ЛМЗ	Уплотнение заднее ЦСД	А-1135253
ПВК-200-1	ЛМЗ	Обойма заднего уплотнения ЦСД	Б-1134821
ПВК-200-1	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1135254, Д-1135418, В-1135256, В-1135257
ПВК-200-1	ЛМЗ	Пружина плоская	Д-1136292
ПВК-200-1	ЛМЗ	Заднее уплотнение ЦВД	А-1136293
ПВК-200-1	ЛМЗ	Обойма из 2-х половин	Б-1134404, Б-1134405
ПВК-200-1	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1136294, В-1136295
ПВК-200-1	ЛМЗ	Пружина плоская	Д-1136298
ПВК-200-1	ЛМЗ	Болт точный	Г-1136300
ПВК-200-1	ЛМЗ	Коробка заднего уплотнения ЦВД	А-1136323
ПВК-200-1	ЛМЗ	Уплотнение переднее и заднее ЦНД	А-1137299
ПВК-200-1	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1137300, В-1137303, В-1137304
ПВК-200-1	ЛМЗ	Болт установочный	Д-1137306
ПВК-200-1	ЛМЗ	Корпус заднего уплотнения	Бу-1137308, Б-1137314, Б-1137315, Бу-1137309
ВК-50-1, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	Г-1021159
ВК-50-1, ПТ-25-90	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное ПКУ	В-1021390
ВК-50-1, ПТ-25-90	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное ЗКУ	В-1032106
ВК-100-2	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	Г-1022231, В-1022234, Г-1022989
ВТ-25-4	ЛМЗ	Уплотнение заднее	Г-1029376г
ВТ-25-4	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	Г-1029377

ВК-50-1, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Обойма из 2-х половин	В-1032104, В-1032105
ВПТ-25-3	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1034463
ВК-50-1	ЛМЗ	Обойма переднего уплотнения из 2-х половин	Б-1098971
ВК-50-1	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное из 2 половин	Г-1131285
ВК-50-3	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное из 6 частей	В-1132765, В-1132838, В-1132870
ВК-50-3	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1150747, В-1150748, В-1150749, В-1178606, В-1197604
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	1238090
К-100-90, ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	1344833, 1346900, 1346901, 1348666, 1351574
К-100-90, ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Пружина плоская	Д-1126519, Д-1132569, Д-1132573, Д-1141279, 1294266 СБ
К-100-90, ПТ-60	ЛМЗ	Пружина плоская	60.7601, 61.7601, 62.7601, 63.7601, 64.7605
ПТ-60, Т-180/210-130	ЛМЗ	Шплинт	окт.78
ПТ-60	ЛМЗ	Гайка шестигранная	окт.01
ПТ-60	ЛМЗ	Прокладка	дек.46
ПТ-60	ЛМЗ	Планка стопорная	65.7403
ВР-12-31-2	БМЗ	Уплотнение переднее	ТБ16-60сб
ВР-12-31-2	БМЗ	Обойма уплотнения	ТБ16-60-1сб, ТБ16-60-2сб, ТБ16-60-3сб
ВР-12-31-2	БМЗ	Кольцо эластичное	ТБ16-60-4сб
ВР-12-31-2	БМЗ	Кольцо наружное	ТБ16-60-07
ВР-12-31-2	БМЗ	Компенсатор	ТБ16-60-08
ВР-12-31-2	БМЗ	Кольцо внутреннее	ТБ16-60-09
ВР-12-31-2	БМЗ	Коробка уплотнения	ТБ16-60-5сб, ТБ16-60-6сб
ВР-12-31-2	БМЗ	Полукольцо	ТБ16-60-10
ВР-12-31-2	БМЗ	Штифт специальный	ТБ16-60-13, ТБ16-60-15
ВР-12-31-2	БМЗ	Пробка	ТБ16-60-14
ВР-12-31-2	БМЗ	Болт	ТБ16-60-16
ВР-12-31-2	БМЗ	Шайба стопорная	ТБ16-60-17, ТБ16-60-22
ВР-12-31-2	БМЗ	Гайка колпачковая	ТБ16-60-18
ВР-12-31-2	БМЗ	Шпилька	ТБ16-60-19

ВР-12-31-2	БМЗ	Винт	ТБ16-60-20
ВР-12-31-2	БМЗ	Шпонка специальная	ТБ16-60-21
ВР-12-31-2	БМЗ	Уплотнение заднее	ТБ16-61сб
ВР-12-31-2	БМЗ	Обойма уплотнения	ТБ16-61-1сб, ТБ16-61-2сб, ТБ16-61-3сб
ВР-12-31-2	БМЗ	Полукольцо	ТБ16-61-05
ВР-12-31-2	БМЗ	Штифт специальный	ТБ16-61-06
АТ-25-2	ТМЗ	Переднее уплотнение	БТ-103638
АТ-25-2	ТМЗ	Обойма переднего уплотнения	БТ-103639
АТ-25-2	ТМЗ	Кольцо уплотнительное ЦНД	СТ-103643
АТ-25-2	ТМЗ	Заднее уплотнение ЦВД	БТ-103672
АТ-25-2	ТМЗ	Обойма из 2-х половин	СТ-103674
АТ-25-2	ТМЗ	Кольцо уплотнительное	СТ-103675, СТ-103677, СТ-103679
ВПТ-25-4, ВТ-25-5, ВПТ-50-4, ПТ-50/60-130, Т-100/120-130	ТМЗ	Кольцо уплотнительное	СТ-158164, СТ-156883, СТ-156866, СТ-156872, СТ-192489, СТ-156897, СТ-156899, СТ-156908, СТ-156916, СТ-156930, СТ-156949, СТ-156959, СТ-157926, СТ-157928, СТ-195284, СТ-195285, СТ-159671, СТ-159687, СТ-166468, СТ-166469, СТ-159688, СТ-159698, СТ-169350, СТ-195286, СТ-191355, СТ-192694, СТ-170822, СТ-170815, СТ-170832-І, СТ-170833-І, СТ-180486СБ, СТ-159687-1, СТ-212405, СТ-212407, СТ-212409, СТ-212411, СТ-212608, СТ-212610, СТ-212613, СТ-
ВПТ-25-4, ВТ-25-5, ПТ-25/30-90/10	ТМЗ	Гайка колпачковая	МТ-171210, МТ-139411

ВПТ-25-4, ВТ-25-5, ВК-25-2, ВПТ-25-4	ТМЗ	Пружина плоская	МТ-199903, МТ-170377, МТ-139636, МТ-142925, МТ-139414, СТ-139414-1, МТ-156914, МТ-157930, МТ-141405(-1), МТ-141406(-1), МТ-141407(-1), СТ-213424, СТ-156914-1, СТ-212615
ПТ-50/60-130	ТМЗ	Шпонка	МТ-156882
Т-100/120-130	ТМЗ	Скоба	МТ-213427
АР-4-3, Р-12-90/31	КТЗ	Кольцо уплотнительное $\varnothing$ 105	124-С-042, 124-С-152
	КТЗ	Корпус уплотнения	126-Б-070, 126-С-133, 126-Б-089, 126-Б-090, 126-Б-197
АР-6-5, АПР-6-5(10), ПР-4-11, ПТ-25-90/10М, ПТ-12-35/10	КТЗ	Обойма уплотнения	126-С-130, 126-С-145, 126-С-179, 126-С-183, 126-С-184, 126-С-187, 126-Б-091, 126-С-196, 126-С-243, Э20-1291, Э20-1316
ПТ-25-90, К-12-35М, К-12, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Кольцо уплотнительное из 6-ти частей	126-С-181, 126-С-374, 126-С-195, 126-С-328, 126-С-333, 126-С-374, 126-С-381, 126-С-0529, Э31-16912
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Кольцо уплотнительное (из 6 сегментов)	126-С-0594СБ (126-С-334/1), 126-С-0595СБ (126-С-337/1)
ПР-12-90/15, Р-12-35/5М, ПТ-25-90/10М, Р-12, Р-6	КТЗ	Кольцо уплотнительное	126-С-341, 126-С-444, 126-С-446, 126-С-0593СБ (126-С-328/1), 01800-07, 01800-08, 01800-21, 01800-22
ОК-1,5; ПР-4-11	КТЗ	Кольцо уплотнительное (из 2-х половин)	124-С-245
	КТЗ	Пружина цилиндрическая	185-М-219
ПТ-25-90/10, Р-12-90, ПТ-12-35/10М	КТЗ	Уплотнение заднее	126-Б-143, 126-Б-185

ПТ-25-90/10	КТЗ	Пружина плоская	185-С-0381, 185-М-644
ПТ-25-90/10	КТЗ	Кольцо уплотнительное	126-С-0596, 126-С-333
ПТ-25-90/10	КТЗ	Планка стопорная	182-М-362, 182-М-364, 182-М-420
ПТ-25-90/10	КТЗ	Подвеска	182-М-402, 182-М-530
Р-12-35/5, Р-12-90, ПТ-12-35/10М	КТЗ	Уплотнение переднее	126-Б-167, 126-Б-184, 126-Б-194, 126-С-194
	КТЗ	Прокладка из 2-х половин	126-С-168
ВРТ-25-1/2	ХТГЗ	Кольцо уплотнительное	С-10073, С-10074
Р-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Уплотнение концевое заднее	Б-10984
Р-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Кольцо паровое уплотнительное	С-10038, С-12113, С-12112, С-12162, С-12111, С-12112, С-12181, С-12182
Р-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Сегмент уплотнительный	М-16399
Р-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Пружина	М-16582, М-16447, М-16583
Р-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Корпус уплотнения	С-12185, С-12186, Б-11062, С-12117, С-12118
Р-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Маслоотбойник	С-12115, С-12119
Р-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Сегмент уплотнения	М-16457
Р-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Заклепка	М-16260
Р-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Корпус маслоотбойника	С-12116, С-12161
Р-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Прокладка	М-16460, М-16264
Р-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Шпилька специальная	М-10142, М-16261
Р-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Шпонка	М-16262, М-16401
Р-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Болт призонный	М-16400,
Р-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Уплотнение концевое переднее	Б-11063
АКВ-18	НЗЛ	Ротор в сборе	124.25.СБ
АКВ-18	НЗЛ	Вал	124.25.01
АКВ-18	НЗЛ	Диск	124.25.03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13
АКВ-18	НЗЛ	Втулка промежуточная	124.25.14
АКВ-18	НЗЛ	Втулка гребенчатая	124.25.15/16/17/18
АКВ-18	НЗЛ	Кольцо маслоотбойное	124.25.19
АКВ-18	НЗЛ	Диск упорный	124.25.20
АКВ-18	НЗЛ	Диск реле	124.25.21
АКВ-18	НЗЛ	Кольцо упорное из 2-х половин	124.25.22/23/24/26/28
АКВ-18	НЗЛ	Кольца стяжные	124.25.25/27
АКВ-18	НЗЛ	Кольцо упорное из 2-х половин	124.25.28
АКВ-18	НЗЛ	Втулка стяжная	124.25.29
АКВ-18	НЗЛ	Груз балансировочный	124.25.30

АКВ-18	НЗЛ	Шпонка	124.25.31
АКВ-18	НЗЛ	Шпонка	124.25.32
АКВ-18	НЗЛ	Ниппель	124.25.33
АКВ-18	НЗЛ	Кольцо упорное	101.25.35/38
АКВ-18	НЗЛ	Втулка уплотнительная	124.25.37
АКВ-18	НЗЛ	Проволока уплотнительная	124.25.39
АКВ-18	НЗЛ	Пружинодержатель	199367
АКВ-18	НЗЛ	Пружина сжатия	700062
АКВ-18	НЗЛ	Боек	199364
АКВ-18	НЗЛ	Пробка	118510
АКВ-18	НЗЛ	Шпонка	115.25.14
АКВ-18	НЗЛ	Ротор в сборе	124.25.СБА
АКВ-18	НЗЛ	Кольцо уплотнительное	124.25.38
АКВ-18	НЗЛ	Втулка уплотнительная	124.25.41/42/43
АКВ-12-IV	НЗЛ	Ротор в сборе	142.25.СБ
АКВ-12-IV	НЗЛ	Вал	142.25.01
АКВ-12-IV	НЗЛ	Диск реле	142.25.02
АКВ-12-IV	НЗЛ	Диск колеса скорости	136.025.02
ВКВ-18	НЗЛ	Ротор	134.25.СБ
ВКВ-18	НЗЛ	Ротор цельнокованный	134.25.01
ВКВ-18	НЗЛ	Диск	134.25.02/03/04/05/06/07
ВКВ-18-I , ВКВ-22	НЗЛ	Диск реле	134.25.08/20
ВКВ-18	НЗЛ	Диск упорный	134.25.09
ВКВ-18	НЗЛ	Кольцо стяжное	134.25.10
ВКВ-18	НЗЛ	Кольцо упорное из 2-х половин	134.25.11/12/13
ВКВ-18	НЗЛ	Кольцо уплотнительное	134.25.14
ВКВ-18	НЗЛ	Пробка центровая	134.25.15
ВКВ-18	НЗЛ	Груз балансировочный	134.25.16
ВКВ-18	НЗЛ	Валик насоса	134.25.19
ВКВ-18	НЗЛ	Штифт цилиндрический	134.25.18
ВКВ-18	НЗЛ	Вал цельнокованный	134.025.01РСБ1
ВКВ-18	НЗЛ	Колесо скорости	622176(Р)
ВКВ-22-I	НЗЛ	Ротор	139.25.СБ
ВКВ-22-I	НЗЛ	Ротор цельнокованный	139.25.01
ВКВ-22-I	НЗЛ	Груз балансировочный	139.25.02
ВКВ-22-I	НЗЛ	Диск	149.025.02/03
ВКВ-22-II	НЗЛ	Ротор	149.025.СБА
ВКВ-22-II	НЗЛ	Ротор цельнокованный	149.025.01
Т-30-90-I	НЗЛ	Ротор цельнокованный	148.025.16
АР-6-6	НЗЛ	Шпонка	109.25.07
ВПТ-25-3	ЛМЗ	Ротор турбины	У-1033874
ВПТ-25-3	ЛМЗ	Ротор турбины (вал)	У-1033875
ВПТ-25-3	ЛМЗ	Гайка кольцевая	Г-1020463
ВПТ-25-3	ЛМЗ	Кольцо стяжное	Д-319703
ВПТ-25-3	ЛМЗ	Кольцо стопорное (из 2-х половин)	Д-319704
ВПТ-25-3	ЛМЗ	Диск упорный	Д-1004119
ВПТ-25-3	ЛМЗ	Кольцо маслозащитное	Д-1020465

ВПТ-25-3	ЛМЗ	Кольцо упорное (из 2-х половин)	Д-1020466, Д-1020467
ВПТ-25-3	ЛМЗ	Колесо рабочее	Г-1020479, Г-1020484
ВПТ-25-3	ЛМЗ	Кольцо упорное	Д-1020483
ВПТ-25-3	ЛМЗ	Втулка уплотнительная	Г-1028912, Г-1028913, Г-1028914
ВПТ-25-3	ЛМЗ	Шпонка призматическая скругленная	Д-1029046, Д-1029047, Д-1029048, Д-1029051, Д-1029058, Д-1029059
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Ротор ЦВД	Бу-1151728
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Ротор ЦВД (вал)	Ау-1151725
ВПТ-50-2, Пт-60-90/13	ЛМЗ	Ротор ЦНД	У-1151729
ВПТ-50-2, Пт-60-90/13	ЛМЗ	Ротор ЦВД	У-1151730
Р-50-130-1	ЛМЗ	Ротор турбины	Бу-1168923
Р-50-130-1	ЛМЗ	Ротор турбины	Ау-1168553
Р-50-130-1	ЛМЗ	Ротор	Бу-1169205
ПТ-60-90/13, ВК-50-3	ЛМЗ	Ротор турбины	Бу-1177132
ВР-12-31-2	БМЗ	Ротор в сборе	ТБ16-10сб
ВР-12-31-2	БМЗ	Ротор	ТБ16-10-06
ВР-12-31-2	БМЗ	Усик уплотнительный двойной	ТБ16-10-07, ТБ16-10-11, ТБ16-10-44
ВР-12-31-2	БМЗ	Усик уплотнительный одинарный	ТБ16-10-08, ТБ16-10-10, ТБ16-10-43
Т-100/120-130	ТМЗ	Ротор ВД в сборе	БТ-189472 (-1)
Т-100/120-130	ТМЗ	Болт специальный	МТ-189427, МТ-161187
Т-100/120-130	ТМЗ	Гайка специальная	МТ-180812
Т-100/120-130	ТМЗ	Шайба	МТ-180909
Т-100/120-130	ТМЗ	Заглушка	МТ-160705
Т-100/120-130	ТМЗ	Груз балансировочный	МТ-160707, МТ-160708
Т-100/120-130	ТМЗ	Ротор НД в сборе	БТ-168115а
Т-100/120-130	ТМЗ	Вал ротора низкого давления	БТ-168114
Т-100/120-130	ТМЗ	Втулка уплотнительная	СТ-169272, СТ-169273
Т-100/120-130	ТМЗ	Груз балансировочный	МТ-161147, МТ-161148
Т-100/120-130	ТМЗ	Винт	МТ-217016
Т-100/120-130	ТМЗ	Пробка	МТ-161134
Т-100/120-130	ТМЗ	Кольцо уплотнительное (из 2-х половин)	МТ-169970, МТ-169971
Т-100/120-130	ТМЗ	Шпонка торцевая	МТ-161137, МТ-161139
Т-100/120-130	ТМЗ	Шпонка призматическая скругленная	МТ-161149, МТ-145237

T-100/120-130	ТМЗ	Винт специальный	МТ-147939
T-100/120-130	ТМЗ	Пробка	МТ-176222
T-100-130-1	ТМЗ	Ротор СД в сборе	БТ-168111
T-100-130-1	ТМЗ	Шпонка призматическая скругленная	МТ-189636, Д-1029044, Д-1029048
T-100-130-1	ТМЗ	Втулка	СТ-169275, СТ-169276
T-100-130-1	ТМЗ	Втулка уплотнительная	СТ-169277, СТ-169278, СТ-169279
T-100-130-1	ТМЗ	Кольцо упорное (из 2 половин)	МТ-170933, МТ-170934, МТ-170935, МТ-170936, МТ-170937
T-100-130-1	ТМЗ	Груз балансировочный	МТ-190012, МТ-190011, МТ-170940, МТ-170941
T-100-130-3	ТМЗ	Ротор СД в сборе	БТ-168111-І
P-1,2-35/11, P-1,4-35/11	ТЗ Пяргале	Ротор	135-1-005
P-1,2-35/11, P-1,4-35/11	ТЗ Пяргале	Вал турбины	134-1-005
P-12-35/5М, АР-6-5	КТЗ	Ротор турбины	135-Б-0139СБ, 135-Б-026
P-12-35/5М	КТЗ	Сборка ротора	135-С-019
P-12-35/5М, АР-6-5, АПР-6-5	КТЗ	Вал турбины	134-С-008, 134-С-029
P-12-35/5М	КТЗ	Шпонка	182-М-257
	КТЗ	Груз балансировочный	135-М-273
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Ротор (правого вращения)	135-Б-067, 135-Б-089
P-6-35/5, ПТ-25-90/10(10М), ПТ-12-35/10М	КТЗ	Вал турбины	134-С-079, 134-Б-091, 134-Б-101
ПТ-25-90/10 (10М), P-12-90	КТЗ	Кольцо упорное	135-М-255, 135-М-263, 135-М-278, 135-М-279, 135-М-359
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Шпонка тангенциальная	182-М-418
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Кольцо упорное из 2-х половин	135-М-311
ПТ-25-90/10 (10М), P-12-90	КТЗ	Втулка уплотнительная	135-С-062, 135-С-063, 135-С-0167, 135-С-0168
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Усик уплотнительный	126-С-170, 126-С-245
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Груз балансировочный	135-М-239

ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Стопор	182-М-181
ПТ-25-90/10 (10М), Р-12-90	КТЗ	Втулка балансировочная	135-С-077, 135-С-0187
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Кольцо из 2-х половин	135-М-315
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Кольцо накидное	135-М-358
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Проволока демпферная	135-М-294, 135-М-295, 135-М-316, 135-М-317
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Шпонка	182-М-208, 182-М-262, 182-М-317, 182-М-318, 182-М-455
ПТ-12-35/10М, Р-12-90, Р-6-35/5, ПР-6-35/5	КТЗ	Ротор	135-Б-097, 135-Б-110, 135-Б-119, 135-Б-121, 135-Б-124
Р-12-90	КТЗ	Втулка маслоотбойная	135-М-264
	КТЗ	Пластина стопорная	135-М-367, 135-М-369
АКВ-14-І	НЗЛ	Облопачивание рабочих колес и направляющего аппарата колеса Кертиса	122.26.СБ
АКВ-18	НЗЛ	Облопачивание рабочих колес	124.26.СБ
АКВ-18	НЗЛ	Лопатка рабочая	124.26.01/02/03/04, 136.26.05, 124.26.06/07, 122.26.01
АКВ-18	НЗЛ	Лопатка замковая	124.26.08/09/10/11/12
АКВ-18	НЗЛ	Вставка промежуточная	124.26.13
АКВ-18	НЗЛ	Штифт цилиндрический	124.26.14
АКВ-4, АКВ-6, АКВ-18	НЗЛ	Штифт	101.26.25
АКВ-18	НЗЛ	Пружина ленточная	136.26.13/13А
АКВ-12-III	НЗЛ	Облопачивание рабочих колес	129.26.СБ
АКВ-12-III	НЗЛ	Лопатка рабочая	129.26.01/02/03/04/05/06
АКВ-12-III	НЗЛ	Лопатка замковая	129.26.07/08/09
АКВ-12-III	НЗЛ	Вставка промежуточная	129.26.10
АКВ-18-II	НЗЛ	Облопачивание рабочих колес	136.026.СБ
ВКВ-18-І/ II, ВКВ-22-І	НЗЛ	Облопачивание рабочих колес	139.26.СБА
ВКВ-18-І/ II, ВКВ-22-І	НЗЛ	Облопачивание I р. 1 ступ.	139.26.СБ1(А)
ВКВ-18-І/ II, ВКВ-22-І	НЗЛ	Пакет рабочих лопаток	139.26.СБ3
ВКВ-18-І/ II, ВКВ-22-І	НЗЛ	Пакет рабочих лопаток (аустенитных)	139.26.СБ7
ВКВ-18-І/ II, ВКВ-22-І	НЗЛ	Пакет замковых лопаток	139.26.СБ4
ВКВ-18-І/ II, ВКВ-22-І	НЗЛ	Пружина ленточная	139.26.07(А)
ВКВ-18-І/ II, ВКВ-22-І	НЗЛ	Штифт цилиндрический	134.26.19/20

ВКВ-18-I/ II, ВКВ-22-I	НЗЛ	Лопатка рабочая	134.26.02/03/06/07/08
ВКВ-18-I/ II, ВКВ-22-I	НЗЛ	Лопатка замковая	134.26.10/11/12/13
ВКВ-18-I/ II, ВКВ-22-I	НЗЛ	Вставка промежуточная	134.26.16/17/18
ВКВ-18-I/ II, ВКВ-22-I	НЗЛ	Бандаж	139.26
ВКВ-18-I/ II, ВКВ-22-I	НЗЛ	Заклепка	139.26.A7
ВКВ-22-II	НЗЛ	Облопачивание 12-й и 13-й ступеней	625180
ВКВ-22-II	НЗЛ	Лопатка рабочая	149.026.01/02/06/07
ВКВ-22-II	НЗЛ	Лопатка замковая	149.026.03/04/12/13
ВКВ-22-II	НЗЛ	Пружина ленточная	149.026.05(A), 149.026.07A, 149.026.10
ВКВ-22-II	НЗЛ	Бандаж	6251.80
ВКВ-22-I	НЗЛ	Облопачивание рабочих колес	131.26.СБ, 131.026.СБ
ВКВ-22-I	НЗЛ	Облопачивание I ряда КК	131.26.СБ1
ВКВ-22-I	НЗЛ	Пакет рабочих лопаток	622170
ВКВ-22-I	НЗЛ	Пакет замковых лопаток	622171
ВКВ-22-I	НЗЛ	Штифт цилиндрический	131.26.01
Т-30-90-I	НЗЛ	Облопачивание ротора	148.026.СБА/СББ
Т-30-90-I	НЗЛ	Облопачивание 1 ряда I ступени	148.026.СБ1
Т-30-90-I	НЗЛ	Пакет рабочих лопаток	148.026.СБ2
Т-30-90-I	НЗЛ	Пакет замковых лопаток 1 ряда К.К.	148.026.СБ3
Т-30-90-I	НЗЛ	Лопатка замковая передняя	148.026.20
Т-30-90-I	НЗЛ	Вставка бандажная	148.026.16
Т-30-90-I	НЗЛ	Штифт замковый	148.026.17
Т-30-90-I	НЗЛ	Заклепка	148.026.18
Т-30-90-I	НЗЛ	Облопачивание части НД	148.026.СБ4
Т-30-90-I	НЗЛ	Лопатка	148.026.01/40/41/42/43/44/45
Т-30-90-I	НЗЛ	Лопатка замковая	148.026.46/47/48/49/50/51
Т-30-90-I	НЗЛ	Вставка промежуточная	148.026.52
ГТТ-3М	НЗЛ	Облопачивание ротора турбины	178.26СБА
ГТТ-3М	НЗЛ	Лопатка рабочая	178.26.21 (-02)/22
ГТТ-3М	НЗЛ	Вставка замковая	178.26.23
ГТТ-3М	НЗЛ	Пробка	178.26.24
ГТТ-3М	НЗЛ	Клин	178.26.25
ГТТ-3М	НЗЛ	Проволока демпферная	178.26.26/27
ГТТ-3М	НЗЛ	Винт установочный	302.26.04(-01)
ГТТ-3М	НЗЛ	Облопачивание обоймы	302.01.95СБ
ГТТ-3М	НЗЛ	Приварыш	178.06.СБ1
ГТТ-3М	НЗЛ	Лопатка направляющая	178.06.21/22/23/24
ГТТ-3М	НЗЛ	Бандаж	178.06.28/29

ГТТ-3М	НЗЛ	Штифт	302.06.01
ГТТ-3М	НЗЛ	Облопачивание обоймы	178.01.СБ7А
ГТТ-3М	НЗЛ	Лопатка направляющая	178.06.25(-02)
ГТТ-3М	НЗЛ	Промтело направляющих лопаток	178.06.26/27
ГТТ-3М	НЗЛ	Облопачивание ротора осевого компрессора	178.26.СБ
ГТТ-3М	НЗЛ	Лопатка рабочая	178.26.01
ГТТ-3М	НЗЛ	Вставка замковая	178.26.02
ГТТ-3М	НЗЛ	Клин	178.26.03
ГТТ-3М	НЗЛ	Облопачивание статора осевого компрессора	302.06.СБ
ГТТ-3М	НЗЛ	Лопатка направляющая	178.06.02/03/04/05
ГТТ-3М	НЗЛ	Лопатка входная	178.06.01
ГТТ-3М	НЗЛ	Промтело входной лопатки	178.06.07
ГТТ-3М	НЗЛ	Вставка промежуточная	178.06.08 (-04, -08, -12)
ВПТ-25-3	ЛМЗ	Облопачивание рабочих колес	Б-1061368
ВПТ-25-3	ЛМЗ	Лопатка	Г-1030175, Г-1004799, Г-1004800, В-1004745, Б-1020101
ВПТ-25-3	ЛМЗ	Замковая лопатка	Г-1034095
ВК-50-1, АП-25-2	ЛМЗ	Тело промежуточное	Д-1004767
ВК-50-1, АП-25-2	ЛМЗ	Замок для лопаток	Д-1004768
ВК-50-1, АП-25-2	ЛМЗ	Заклепка для замковых лопаток	Д-1034099
ВК-50-1, АП-25-2, АК-50-3	ЛМЗ	Заклепка	Д-1020242, Д-1020173, Д-1004051
Р-50-130-1	ЛМЗ	Облопачивание рабочих колес ротора турбины	А-1168978
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Лопатка 2-13 ступеней	Г-1132313, Г-1132315, Г-1130496, Г-1130498, Г-1130502, Г-1130504, Г-1130506, Г-1130508, Г-1169001, Г-1130510, Г-1130512, Г-1130514,

ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Лопатка замковая 2-13 ступеней	Г-1132314, Г-1132316, Г-1130497, Г-1130499, Г-1130503, Г-1130505, Г-1130507, Г-1130509, Г-1169002, Г-1130511, Г-1130513, Г-1130515
ПТ-60-90/13, Р-50-130-1	ЛМЗ	Лопатка 14-17 ступеней	В-1169003, В-1169005, В-1169007, В-1169009
ПТ-60-90/13, Р-50-130-1	ЛМЗ	Лопатка замковая 14-17 ступеней	В-1169004, В-1169006, В-1169008, В-1169010
ПТ-60-90/13, Р-50-130-1	ЛМЗ	Сегмент бандажа	В-1169000, В-1169011, В-1169012, В-1169013, В-1169014, В-1169015
ПТ-60-90/13, Р-50-130-1	ЛМЗ	Пружина	Г-1183822
ПТ-60-90/13, Р-50-130-1	ЛМЗ	Пакет лопаток 1 ступени	В-1168997
Р-50-130-1	ЛМЗ	Облопачивание рабочих колес ротора турбины	А-1185898
Р-50-130-1	ЛМЗ	Пакет рабочих лопаток I ступени	Б-1264859, Б-1264860
Р-50-130-1	ЛМЗ	Пакет замковых лопаток I ступени	Б-1264861
Р-50-130-1	ЛМЗ	Входная планка	Д-1264267
Р-50-130-1	ЛМЗ	Выходная планка	Д-1264268
Р-50-130-1	ЛМЗ	Лопатка замковая I ступени правая	Б-1264864
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Облопачивание РВД	А-1185720
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Ротор ВД	У-1151731
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Лопатка I ступени	Б-1264862, Б-1264863
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Лопатка I ступени замковая	Б-1264865
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Заклепка	75.7873
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Лопатка рабочая	Г-1132307, Г-1132309, Г-1132311, Г-1132317

ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Лопатка рабочая замковая	Г-1132308, Г-1132310, Г-1132312, Г-1132318
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Сегмент бандажа	Г-1132731, Г-1132732
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Заклепка	74.7873
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Пружина	63.7605
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Облопачивание рабочих колес РНД	А-1186187
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Лопатка рабочая	Г-1130678, Г-1130680, Г-1130682, В-1130688
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Лопатка рабочая замковая	Г-1130679, Г-1130681, Г-1130683, В-1130689
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Лопатка рабочая 21 ступени	Б-1134240СБ
ПВК-200-1, ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Пластинка стеллитовая	Д-1190883
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Заклепка	73.7873
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Лопатка рабочая 28 ступени	Бу-1130700СБ, 1360228
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Пластинка стеллитовая	Д-1189035
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Сегмент непаяной проволоки	Д-1161582, Д-1161583
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Сегмент бандажа	Г-1131117, Г-1131119
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Пружина	63.7605
ПВК-200-1	ЛМЗ	Пластинка стеллитовая	Д-1190884
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Пакет рабочих лопаток I ступени	Б-1264260СБ
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Рабочая лопатка I ступени	В-1264263, В-1264264
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Предзамковый пакет рабочих лопаток I ступ.	В-1264261СБ
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Замковый пакет рабочих лопаток I ступ.	В-1264262СБ
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Замковая лопатка I ступени левая	В-1264265
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Замковая лопатка I ступени	В-1264266
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Облопачивание рабочих колес ротора ЦВД	1344746
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Лопатка рабочая 11-17 ступеней	1137418, 1137420, 1137422, 1168979, 1168981, 1168983, 1168985
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Лопатка замковая 11-17 ступеней	1137419, 1137421, 1137423, 1168980, 1168982, 1168984, 1168986
МТ-12-150	ЛМЗ	Диск в сборе Ø450	Б-1007861

MT-12-150	ЛМЗ	Диск турбины	В-1007862
MT-12-150	ЛМЗ	Рабочая лопатка I, II венца	Д-1007863, Д-1007864
MT-12-150	ЛМЗ	Концевая рабочая лопатка I, II венца	Д-1007865, Д-1007866
MT-12-150	ЛМЗ	Бандажная лента	Г-1007867, Г-1007868
MT-12-150	ЛМЗ	Вставка	Г-1007869, Г-1007870
MT-12-150	ЛМЗ	Концевая вставка	Д-1007871, Д-1007872
MT-12-150	ЛМЗ	Клин к замку	Д-529483
MT-12-150	ЛМЗ	Замковая вставка из 2-х половин	Д-529490
MT-12-150	ЛМЗ	Заклепка	Д-529491
MT-12-150	ЛМЗ	Лопатка направляющая	Д-1007845
MT-12-150	ЛМЗ	Бандажная лента	Д-1007846
MT-12-150	ЛМЗ	Вставка I направляющего венца	Д-1007847
MT-12-150	ЛМЗ	Концевая вставка I венца	Д-1007849
AK-25	ЛМЗ	Лопатка рабочая	Г-677197, Г-677199
AK-25	ЛМЗ	Сегмент бандажа	Д-677210, Д-677212
ВК-50-1, АП-25-2	ЛМЗ	Пластинка стеллитовая	Д-1020176
ВК-50-1	ЛМЗ	Пластинка пружинная	Д-1020177, Д-1020178, Д-1021887
ВК-50-1, АП-25-2	ЛМЗ	Заклепка	Д-1020243
ВК-50-1, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Палец установочный	Д-1021676
ВК-50-1	ЛМЗ	Шайба стопорная	Д-1021786
ВК-100-2	ЛМЗ	Замковая лопатка	Г-1022402, Г-1022403
ВК-50-1	ЛМЗ	Лопатка	В-1028825
ВК-50-1, АП-25-2, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Сегменты бандажа	Д-1029375, Д-1034098
АП-25-2	ЛМЗ	Лопатка	Д-1036822, Д-1061271
АП-25-2	ЛМЗ	Сегменты бандажа	Д-1036824, Д-1036854, Д-1036855, Д-1036856, Д-1036857, Д-1036858, Д-1036859, Д-1036860
АП-25-2	ЛМЗ	Заклепка для замковой лопатки	Д-1036825
ВК-50-1	ЛМЗ	Сегмент скрепляющей проволоки	Д-1112551, Д-1112552
ВК-50-1	ЛМЗ	Заклепки к дискам для замковых лопаток	ПН 461-65, ПН 463-61
ВК-50-1	ЛМЗ	Пружина	ПН 477-64

ВК-50-1	ЛМЗ	Пружины под лопатки колеса скорости I ст.	ПН 489-63
ВР-12-31-2	БМЗ	Пакет лопаток (рабочих)	ТБ16-10-1сб
ВР-12-31-2	БМЗ	Пакет лопаток предзамковый	ТБ16-10-2сб
ВР-12-31-2	БМЗ	Пакет лопаток замковый	ТБ16-10-3сб
ВР-12-31-2	БМЗ	Лопатка рабочая	ТБ16-10-01, ТБ16-10-02, ТБ16-10-03, ТБ16-10-04, ТБ16-10-05, ТБ16-10-14, ТБ16-10-16, ТБ16-10-22, ТБ16-10-24, ТБ16-10-30, ТБ16-10-34, ТБ16-10-36
ВР-12-31-2	БМЗ	Лопатка замковая	ТБ16-10-15, ТБ16-10-17, ТБ16-10-23, ТБ16-10-25, ТБ16-10-31, ТБ16-10-35, ТБ16-10-37
ВР-12-31-2	БМЗ	Сегмент банджа	ТБ16-10-12, ТБ16-10-13
Т-100/120-130	ТМЗ	Ротор ВД с облопачиванием	БТ-168109
Т-100/120-130	ТМЗ	Ротор	БТ-189466
Т-100/120-130	ТМЗ	Пакет лопаток	БТ-158032, БТ-158039
Т-100/120-130	ТМЗ	Пакет лопаток предзамковый	БТ-158033, БТ-158040
Т-100/120-130	ТМЗ	Пакет лопаток замковый	БТ-158034, БТ-158041
Т-100/120-130	ТМЗ	Лопатка рабочая	БТ-158028, БТ-158029, БТ-158030, БТ-158031, БТ-158035, БТ-158036, БТ-158035, БТ-158036, БТ-158037, БТ-158038
Т-100/120-130	ТМЗ	Заклепка	МТ-159905, МТ-170474, МТ-170475
Т-100/120-130	ТМЗ	Лопатка рабочая	СТ-169552, СТ-169553, СТ-169554, СТ-169555, СТ-169556, СТ-169557, СТ-169558, СТ-169559

T-100/120-130	ТМЗ	Лопатка замковая	СТ-169565, СТ-169566, СТ-169567, СТ-169568, СТ-169569, СТ-169570, СТ-169571, СТ-169572
T-100/120-130	ТМЗ	Сегмент банджа	СТ-170458, СТ-170459, СТ-170460, СТ-170461, СТ-170462, СТ-170463, СТ-170464, СТ-170465, СТ-170466, СТ-170467, СТ-170468, СТ-170469, СТ-170470, СТ-170471, СТ-170472, СТ-170473
T-100/120-130	ТМЗ	Колесо рабочее	БТ-167619а, БТ-167620, БТ-169169а, БТ-167620, БТ-167621, БТ-167622, БТ-169170
T-100/120-130	ТМЗ	Лопатка рабочая	БТ-158994, БТ-168653, БТ-161482, БТ-168654
T-100/120-130	ТМЗ	Сегмент проволоки	МТ-200554, МТ-200555, МТ-168965, МТ-168966, МТ-168967, МТ-168968,
T-100/120-130	ТМЗ	Заклепка	Н 326-68
T-100/120-130	ТМЗ	Пластинка стеллитовая	СТ-161779, СТ-171508, СТ-177926
T-100/120-130	ТМЗ	Ротор СД с облопачиванием	БТ-168112, БТ-212763
T-100/120-130	ТМЗ	Ротор (вал)	БТ-168113, БТ-168113-І

T-100/120-130	ТМЗ	Лопатка рабочая	СТ-169560, СТ-169561, СТ-169562, СТ-169563, СТ-169564, БТ-169955, БТ-169579, БТ-169580, СТ-212758, СТ-212760, БТ-202291
T-100/120-130	ТМЗ	Лопатка замковая	СТ-169573, СТ-169574, СТ-169575, СТ-169576, СТ-169577, БТ-169956, БТ-169582, БТ-169583, СТ-212759, СТ-212761, БТ-202292
T-100/120-130	ТМЗ	Сегмент бандажа	СТ-170775, СТ-170776, СТ-170777, СТ-170778, СТ-170779, СТ-170780, СТ-170781, СТ-170782, СТ-170783, СТ-170784, СТ-170073, СТ-169957, СТ-170117, СТ-170118, СТ-213007, СТ-213008, СТ-213328, СТ-213329, СТ-213009, СТ-213010, СТ-213330, СТ-213331, СТ-213332, СТ-213333, СТ-203190, СТ-203191
T-100/120-130	ТМЗ	Заклепка	МТ-171060

T-100/120-130, T-100-130-1	ТМЗ	Колесо рабочее	БТ-167607, БТ-167608, БТ-167609, БТ-167610, БТ-167611-І, БТ-167612, БТ-167613, БТ-167614-І, БТ-167615, БТ-167616, БТ-167617, БТ-167618, БТ-212751
T-100/120-130	ТМЗ	Лопатка рабочая	БТ-169584, БТ-169585, БТ-169586, БТ-169896, БТ-169609, БТ-169975, БТ-212750
T-100/120-130	ТМЗ	Сегмент бандажа	СТ-170119, СТ-170120, СТ-213812, СТ-213813
T-100/120-130	ТМЗ	Бандаж ленточный	СТ-170121
T-100/120-130	ТМЗ	Сегмент демпферной проволоки	МТ-193132, МТ-181268, МТ-181269, МТ-181270, МТ-181271, МТ-181272, МТ-181273, МТ-181274, МТ-181275
ПТ-50/60-130/7	ТМЗ	Колесо рабочее	БТ-168793, БТ-156549
ПТ-50/60-130/7	ТМЗ	Лопатка рабочая	БТ-161482
ПТ-50/60-130/7	ТМЗ	Пластина стеллитовая	СТ-161779
ПТ-50/60-130/7	ТМЗ	Заклепка	МТ-161780
ПТ-50/60-130/7	ТМЗ	Сегмент демпферной проволоки	МТ-168965, МТ-168966, МТ-168967, МТ-168968
T-100/120-130-3	ТМЗ	Ротор ВД с облопачиванием	БТ-212762
T-100/120-130-3	ТМЗ	Сегмент бандажа	СТ-213318, СТ-213319, СТ-213320, СТ-213321
T-100/120-130-3	ТМЗ	Пружина	МТ-215791
T-250/300-240	ТМЗ	Облопачивание ротора НД	
T-250/300-240	ТМЗ	Сегмент демпферной проволоки	МТ-194384, МТ-194385, МТ-194386, МТ-194387, МТ-194388, МТ-194389

T-250/300-240	ТМЗ	Пластинка стеллитовая	СТ-208148, СТ-208149, СТ-208624
T-250/300-240	ТМЗ	Пластинка стопорная (сторона паровпуска)	СТ-218063, СТ-218064, СТ-218065, СТ-218066, СТ-218067, СТ-218068, СТ-218069, СТ-218070
T-250/300-240	ТМЗ	Лопатка рабочая	СТ-208073, БТ-191233, БТ-192148, СТ-208623, БТ-192147
ПТ-25-90/10(10М), Р-12-35/5, Р-12-90, Р-6-35/5	КТЗ	Колесо двухвенечное (правого вращения)	133-Б-048, 133-С-070, 133-С-167, 133-С-188, 133-С-278/1
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Диск	133-С-165, 133-С-267
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Лопатка рабочая фрезерованная	130-С-730, 130-С-751, 130-С-944, 130-С-956
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Бандаж	133-М-004
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Винт специальный	181-М-1706
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Клин замковый	130-М-803
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Замок	130-М-804
	КТЗ	Колесо 1-й ступени	
		Лопатка рабочая фрезерованная	
		Лопатка замковая	
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Колесо $\varnothing$ 930 (правого вращения)	133-С-162/8, 133-С-0383-05, 133-С-178/1
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Диск $\varnothing$ 930	133-С-210, 133-С-211, 133-С-0375
ПТ-25-90/10(10М), Р-12-35/5	КТЗ	Лопатка рабочая фрезерованная	130-Б-020, 130-С-284, 130-С-635, 130-С-695, 130-С-726, 130-С-727, 130-С-728, 130-С-731, 130-С-733, 130-С-752, 130-С-753, 130-С-766, 130-С-860, 130-С-1051, 130-С-1242, 130-С-1488, 130-С-1492, 130-С-1499

ПТ-25-90/10(10М), Р-12-35/5	КТЗ	Лопатка замковая	130-С-285, 130-С-636, 130-С-696, 130-С-734, 130-С-735, 130-С-736, 130-С-737, 130-С-738, 130-С-755, 130-С-756, 130-С-767, 130-С-859, 130-С-945, 130-С-959, 130-С-1052, 130-С-1489, 130-С-1493, 130-С-1500
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Бандаж	133-М-001, 133-М-003, 133-М-005, 133-М-025, 133-М-030, 133-М-033, 133-М-034, 133-М-052
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М, Р-12-90	КТЗ	Заклепка	181-М-1267, 181-М-1726, 181-М-2213
Р-12-90	КТЗ	Колесо $\varnothing$ 830	133-Б-052, 133-С-080
ПТ-25-90/10(10М), ПТ-12-35/10М, П-6-35, К-6, АПТ-12	КТЗ	Колесо $\varnothing$ 905 (правого вращения)	133-С-173, 133-С-177/1, 133-С-0388СБ, 133-С-072, 133-С-073, 133-С-074, 133-С-121, 133-С-122
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Диск $\varnothing$ 905	133-С-226, 133-С-0387
	КТЗ	Колесо $\varnothing$ 930	133-Б-054
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Колесо $\varnothing$ 970 (правого вращения)	133-С-0384
	КТЗ	Колесо $\varnothing$ 980	133-С-137
	КТЗ	Колесо $\varnothing$ 1020	133-С-118
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Диск $\varnothing$ 970	133-С-0376
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Колесо $\varnothing$ 1160 (правого вращения)	133-С-169, 133-С-288
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Диск $\varnothing$ 1160	133-С-287
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Колесо $\varnothing$ 1200 (правого вращения)	133-С-216 (Э31-4377)
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Диск $\varnothing$ 1200	133-С-164
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Колесо $\varnothing$ 1220 (правого вращения)	133-С-179, 133-С-0343СБ
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Диск $\varnothing$ 1200	133-С-0344

ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Колесо $\varnothing$ 1240 (правого вращения)	133-С-180, 133-С-291
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Диск $\varnothing$ 1240	133-С-292
К-300-240	ХТГЗ	Лопатка рабочая	Б-382-20-03, Б-382-20-74
АКВ-18	НЗЛ	Кольцо маслозащитное	124.01.СБ1
АКВ-18-II	НЗЛ	Кольцо маслозащитное	136.01.СБ1
ВКВ-18	НЗЛ	Прокладка Ду20	134.01.25
ВКВ-18	НЗЛ	Болт специальный	134.01.36
ВКВ-18	НЗЛ	Шпилька специальная	134.01.38
ВКВ-22	НЗЛ	Шпилька специальная	131.001.05
ВКВ-22	НЗЛ	Гайка колпачковая	131.001.06
ВКВ-22, Т-30-90-I	НЗЛ	Шпилька специальная	148.001.55
ВКВ-22, Т-30-90-I	НЗЛ	Шпилька	148.001.56
ВКВ-22, Т-30-90-I	НЗЛ	Гайка колпачковая	148.001.60, 148.001.61
ВКВ-22-II	НЗЛ	Шпилька	149.001.10
ПТ-25/30-90, Т-100-120/130, Т-118/125-130, Т-100-120/130	ТМЗ	Гайка колпачковая	СТ-158435-I, МТ-139291, МТ-161466, МТ-168213-1, СТ-218391
ВПТ-50-4, ВТ-100-1	ТМЗ	Шпилька специальная	СТ-158436-I, СТ-158437-I
ВПТ-25-4	ТМЗ	Шайба стопорная	МТ-139410
Т-100-120/130	ТМЗ	Гайка	СТ-158442-1
Т-100-120/130	ТМЗ	Шпилька специальная	СТ-158430, СТ-158434-1
Т-100-120/130	ТМЗ	Шпилька	МТ-158441-1
Т-100-120/130	ТМЗ	Шпилька специальная	МТ-171152-1, МТ-171020, МТ-171021, СТ-189279
ПТ-135/165-130	ТМЗ	Шпилька	СТ-193490, СТ-193964
ПТ-135/165-130	ТМЗ	Штифт специальный	МТ-194490
	КТЗ	Гайка колпачковая	181-М-1734
	ХТГЗ	Шпонка специальная	М-361-13-04, М-411-13-04, М-412-21-05
	ХТГЗ	Шайба	М-423-20-45, М-442-20-57, М-462-24-06, М-462-24-15
	ХТГЗ	Штифт установочный	М-401-21-06
АКВ-14-I	НЗЛ	Диафрагмы сварные	122.03.СБ1/СБ2/СБ3/СБ4/СБ5/СБ6/СБ7
АКВ-18	НЗЛ	Диафрагмы	124.03.СБ

АКВ-12-III, АКВ-18	НЗЛ	Кольцо уплотнительное (из 6-ти частей)	124.03.СБ12/СБ13/СБ14/СБ15
АКВ-12-II	НЗЛ	Диафрагмы сварные	126.03.СБ1/СБ2/СБ3
АКВ-12-III	НЗЛ	Диафрагмы сварные	129.03.СБ1/СБ2/СБ3/29.03.СБ4/СБ5/СБ6/СБ7
АКВ-12-IV	НЗЛ	Диафрагмы сварные	137.003.СБ1/СБ2/СБ3/29.03.СБ4/СБ5/СБ6/СБ7
АКВ-18, ВКВ-22	НЗЛ	Обойма уплотнительная	137.003.СБ12/СБ13/СБ14/СБ15
ВКВ-18-I	НЗЛ	Обойма уплотнительная	134.03.СБ17/СБ18
ВКВ-22-II	НЗЛ	Диафрагмы	149.003.СБ
ВКВ-18, ВКВ-22	НЗЛ	Диафрагма сварная	139.03.СБ2/СБ3/СБ4/СБ13
ВКВ-22	НЗЛ	Обойма уплотнительная	131.003.СБ16/СБ17
ВКВ-18	НЗЛ	Пружина плоская	134.03.17
ВКВ-18-II	НЗЛ	Планка	139.03.02
ВКВ-18-I	НЗЛ	Планка стопорная	134.03.18
ВКВ-18-I	НЗЛ	Полудиск	134.03.50
Т-30-90-I	НЗЛ	Диафрагмы	148.003.СБ
Т-30-90-I	НЗЛ	Диафрагма сварная	148.003.СБ1/СБ2/СБ3/СБ4/СБ5/СБ6/СБ7/СБ8/СБ9/СБ10
Т-30-90-I	НЗЛ	Диафрагма литая	148.003.СБ11/СБ12/СБ13/СБ14
Т-30-90-I	НЗЛ	Диафрагма	148.003.СБ15
Т-30-90-I	НЗЛ	Шпонка установочная	148.003.01
Т-30-90-I	НЗЛ	Пружина плоская	148.003.02/45/46
Т-30-90-I	НЗЛ	Планка стопорная	148.003.47
Т-30-90-I	НЗЛ	Планка замковая	148.003.50
АКВ-4, АКВ-6	НЗЛ	Пружина плоская	101.03.13
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Диафрагмы ЦНД (сварные)	Б-1153856
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Диафрагмы 17-21 ступеней	А-1153857СБ, А-1153858СБ, А-1153859СБ, А-1153860СБ, А-1153861СБ
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Лопатка	Г-1130741, Г-1130742, Г-1130743, Г-1130744, Г-1130745
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Козырек	Г-1156729
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Лапка диафрагменная	60.7490
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шпонка	ТН 620-002, 60.7412

ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шпонка специальная	Д-1143060
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Планка стопорная	Д-1022388
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Винт	окт.32
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Пластина упорная	60.3670
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Пластина уплотнительная	72.3670
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Прокладка	61.7401
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Пробка забивная	61.5001
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Винт	окт.30
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Диафрагмы чугунные ЦНД	А-1175329
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Диафрагма 25, 26, 28-30 ступеней	А-1221008, А-1132621, А-1233273, А-1134471, А-1130998
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Лопатка направляющая 25, 26, 28-30 ступеней	Г-1221009, В-1132622, Г-1233276, Г-1233274, В-1272115
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное к диафрагмам 25, 26, 28-30 ступеней	Г-1163930, Г-1175315, Г-1175316, В-1148419
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Пластинка прокладочная к диафрагмам 28-30 ступеней	Д-1163931, Д-1163932, Д-1175325, Д-1175326, Д-1175327, Д-1175328
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Пластинка уплотнительная к диафрагмам 28-30 ступеней	Д-1163933, Д-1163934, Д-1175319, Д-1175320, Д-1175321, Д-1175322
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Пластинка стопорная к диафрагмам 28-30 ступеней	Д-1140062
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Козырек из 2-х половин к диафрагмам 25, 26, 28 ступеней	В-1131188, В-1131189, В-1233277
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Пластинка уплотнительная к козырьку 25, 26 ступеней	В-1131190, В-1131191
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Пластинка прокладочная к козырьку 25, 26 ступеней	В-1131192, В-1131193
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Винт специальный к козырьку 25, 26 ступеней	В-1131194

ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Шпонка специальная к диафрагмам 25, 26, 28-30 ступеней	Д-1131196, Д-1126672, Д-1124170, Д-1153624, Г-1143871, Г-1133069
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Гужон	13.7827 (Н 297-48)
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Прокладка к диафрагмам 25, 26, 29 ступеней	Д-1124174, Д-1125424, Д-1131257
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Штифт упорный к диафрагмам 25,26,28,29,30 ст.	ПН 472-62
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Болт специальный к диафрагме 29 ст.	Д-1134579
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Винт специальный к диафрагме 29 ст.	Д-1134581
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Шайба стопорная	60.7977 (ПН 333-57)
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Планка специальная	Д-1152622
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Лапка специальная к диафрагме 28 ст.	Д-1152505
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Лопатка направляющая 28 ст. стыковая	Г-1233275
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Болт	Д-1132576
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Гайка	Н 222-52
ВТ-25-4	ЛМЗ	Диафрагмы чугунные 13-20 ст.	У-1030464
ВТ-25-4(3), ПТ-25-90	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное к диафрагмам 13-16, 18, 19 ступеней	Г-1030465, Г-1022377, Г-1022378, Г-1022987, Г-1022988
ВТ-25-4(3), ПТ-25-90	ЛМЗ	Уплотнительная пластинка	Д-1030466, Д-1030468, Д-1022992
ВТ-25-4(3), ПТ-25-90	ЛМЗ	Прокладочная пластинка	Д-1030467, Д-1030469, Д-1022993
ВТ-25-4(3), ПТ-25-90	ЛМЗ	Пружина плоская	Д-1022380, Д-1022381
ВТ-25-4	ЛМЗ	Диафрагмы сварные	У-1071397
ВТ-25-4(3), ПТ-25-90	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	ПН 136-8, Г-1029237
ВТ-25-4(3), ПТ-25-90	ЛМЗ	Уплотнительная пластинка	Д-1029239, Д-1029241
ВТ-25-4(3), ПТ-25-90	ЛМЗ	Прокладочная пластинка	Д-1029240, Д-1029242
ВТ-25-4(3), ПТ-25-90	ЛМЗ	Пружина плоская	Д-1022379, Д-1022360
	ЛМЗ	Лопатка	Г-134278

K-50-1	ЛМЗ	Диафрагмы чугунные	Б-1024074, Б-1022750
K-50-1	ЛМЗ	Лопатка направляющая	Г-1022369, Г-1022370
K-50-1	ЛМЗ	Пластина стопорная	Д-1022389
K-50-1	ЛМЗ	Подвеска	Д-1126671
K-50-1	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	Г-1022377, Г-1022378
K-50-1	ЛМЗ	Уплотнительная пластинка	Д-1022382, Д-1022384, Д-1022386, Д-1022990
K-50-1	ЛМЗ	Прокладочная пластинка	Д-1022383, Д-1022385, Д-1022387, Д-1022991
K-50-1	ЛМЗ	Кольцо промежуточное	Д-1023676, Д-1023682
K-50-1	ЛМЗ	Кольцо наружное	Д-1023677, Д-1023683
K-50-1	ЛМЗ	Винт	Н 27-64, Н 28-64
P-50-130-1	ЛМЗ	Диафрагмы сварные	Б-1170617
P-50-130-1	ЛМЗ	Диафрагма 14-17 ступеней	А-1170613, А-1170614, А-1170615, А-1170616
P-50-130-1	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1148416, В-1148417, В-1148418
P-50-130-1	ЛМЗ	Винт	ПН 493-64
P-50-130-1	ЛМЗ	Обоймы диафрагм	Б-1168804
P-50-130-1	ЛМЗ	Обойма	Б-1168805, Б-1168806, Б-1168807, Б-1168808
BP-12-31-2	БМЗ	Диафрагмы	ТБ16-20сб
BP-12-31-2	БМЗ	Кольцо уплотнительное	ТБ16-20-8сб, ТБ16-20-9сб
BP-12-31-2	БМЗ	Усик уплотнительный	ТБ16-20-52, ТБ16-20-53

ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Диафрагма	БТ-141455, БТ-141466, БТ-141477, БТ-141484, БТ-141494, БТ-141501, БТ-141508, БТ-141515, БТ-141522, БТ-141532, БТ-141539, БТ-141546, БТ-141553, БТ-141560, БТ-141567, БТ-178005, БТ-141589
ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Обод диафрагмы	СТ-141456, СТ-141467, СТ-141478, СТ-141485, СТ-141495, СТ-141502, СТ-141509, СТ-141516, СТ-141523, СТ-141533, СТ-141540, СТ-141547, СТ-141554, СТ-141561, СТ-141568, СТ-141578, СТ-141590
ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Козырек уплотнительный	МТ-141457, МТ-141468, МТ-141479, МТ-141486, МТ-141496, МТ-141503, МТ-141510, МТ-141517, МТ-141524, МТ-141534, МТ-141541, МТ-141548, МТ-141555, МТ-141562, МТ-141569, МТ-141579, МТ-141591

ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Сегмент прокладочный	МТ-151073, МТ-160812, МТ-151075, МТ-160811, МТ-151071, МТ-160810, МТ-151243, МТ-160809, МТ-141580, МТ-141592
, ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Сегмент уплотнительный	МТ-151072, МТ-151074, МТ-151070, МТ-151244, МТ-141581, МТ-141593
ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Тело диафрагмы	СТ-141460, СТ-141471, СТ-141473, СТ-141527, СТ-141572, СТ-178006, СТ-141582
ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Лопатка направляющая	СТ-141463, СТ-141475, СТ-141483, СТ-141491, СТ-141500, СТ-141507, СТ-141514, СТ-141521, СТ-141530, СТ-141538, СТ-141545, СТ-141552, СТ-141559, СТ-141566, СТ-141575, СТ-141586, СТ-141595

ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Бандаж наружный	СТ-141462, СТ-141474, СТ-141482, СТ-141490, СТ-141499, СТ-141506, СТ-141513, СТ-141520, СТ-141529, СТ-141537, СТ-141544, СТ-141551, СТ-141558, СТ-141565, СТ-141574, СТ-141585, СТ-141594
ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Бандаж внутренний	СТ-141461, СТ-141489, СТ-141528, СТ-141573, СТ-141584
ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Шпонка поперечная	МТ-141464, МТ-141476, МТ-141492, МТ-141531, МТ-140456
ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Шпонка специальная	МТ-141465, МТ-141493, МТ-140455, ТН-620-001
ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Болт специальный	МТ-141794
ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Лапка нижняя	МТ-141793
ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Лапка верхняя	МТ-141792
ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Планка	МТ-141791
ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Шпилька	МТ-152572
ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Кольцо уплотнительное	СТ-141369, СТ-141375, СТ-141377
ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Пружина плоская	МТ-141404
ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Пластина прокладочная	МТ-141379, МТ-141380, МТ-141385, МТ-141386
ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Пластина уплотнительная	МТ-141381, МТ-141382, МТ-141383, МТ-141384
АТ-25-2	ТМЗ	Кольцо уплотнительное	СТ-104219, СТ-104223, СТ-104227
АТ-25-2	ТМЗ	Сегмент прокладочной пластинки	МТ-104220, МТ-104224, МТ-104228

АТ-25-2	ТМЗ	Сегмент уплотнительной пластинки	МТ-104221, МТ-104225, МТ-104229
ВПТ-25-3 УТЗ	ТМЗ	Диафрагмы сварные	У-1063191
ВПТ-25-3 УТЗ	ТМЗ	Кольцо уплотнительное	СТ-138738, СТ-138741, СТ-139275, СТ-139278
АПР-6-1, ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М, ПТ-25-90, ПТ-12-35/10М	КТЗ	Диафрагма сварная	127-Б-295, 127-Б-296, 127-Б-297, 127-Б-298, 127-Б-299, 127-Б-300, 127-Б-301, 127-Б-302, 127-Б-306, 127-Б-307, 127-Б-308, 127-Б-318, 127-Б-440/1, 127-Б-441/1, 127-Б-442/1, 127-Б-443/1, 127-Б-444/1, 127-Б-445/1, 127-Б-446/1, 127-Б-466/1, 127-Б-467/1, 127-Б-469/1, 127-Б-470/1, 127-Б-453/1, 127-Б-462, 127-Б-468/1, 127-Б-603,
ПТ-25-90/10	КТЗ	Пружина плоская	185-М-637, 185-М-640, 185-С-0381, 185-М-643
Р-12-35/5М	КТЗ	Планка стопорная	120-М-135, 182-М-409
ПТ-25-90/10	КТЗ	Усик уплотнительный	127-М-137, 126-С-153, 127-М-139, 127-М-140, 127-М-127, 127-М-109,
	КТЗ	Кольцо уплотнительное	126-С-152, 126-С-328, 126-С-378
	КТЗ	Пружина цилиндрическая	185-М-164
	КТЗ	Подвеска	182-М-446, 182-М-280, 182-М-390, 182-М-472
АПР-6-1, ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М, ПТ-25-90, ПТ-12-35/10М	КТЗ	Привод поворотной диафрагмы	112-Б-094, 112-Б-127, 112-Б-164, 112-Б-189, 112-Б-194, 112-Б-195, 112-Б-0368СБ
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Шток	112-М-1191

	КТЗ	Тяга	112-С-121, 112-М-718
	КТЗ	Подпятник сферический из 2-х половин	112-М-722
	КТЗ	Рычаг	112-С-537, 112-С-591
	КТЗ	Кронштейн	112-С-388, 112-С-593
	КТЗ	Гайка	112-М-717
	КТЗ	Шток	112-С-544
	КТЗ	Втулка направляющая	112-М-202, 112-М-723
	КТЗ	Втулка	112-С-539, 112-М-422, 112-М-208
	КТЗ	Ось	112-М-280, 112-М-286, 112-М-421, 112-М-207, 112-М-710
	КТЗ	Серьга	112-С-540
	КТЗ	Проволока	126-М-124, 126-М-072
	КТЗ	Обод	127-С-486, 127-С-370, 127-С-1384, 127-С-762
	КТЗ	Бандаж наружный	132-С-3123, 132-С-3138, 132-С-3126, 132-С-3319, 132-С-3320, 132-С-3329, 132-С-3330, 132-С-3335, 132-С-3391, 132-С-4005, 132-С-4006, 132-С-4008, 132-С-4009, 132-С-4010, 132-С-4007
	КТЗ	Бандаж внутренний	132-С-3125, 132-С-3124, 132-С-3337, 132-С-4015, 132-С-4014
	КТЗ	Лопатка	132-С-1028, 132-С-1029, 132-С-1098/1, 132-С-1099/1, 132-С-1100/1, 132-С-1443

	КТЗ	Щит паровой	127-М-157, 127-М-283, 127-М-284, 127-М-285, 127-М-286, 127-М-287, 127-М-288, 127-С-1382, 127-М-291, 127-М-292, 127-С-644, 127-М-290
	КТЗ	Полотно	127-С-529, 127-С-530, 127-С-475, 127-С-756, 127-С-757, 127-С-759, 127-С-761
	КТЗ	Пластина	185-М-0769
	КТЗ	Шпонка	182-М-573, 182-М-574, 182-М-407, 182-М-569
	КТЗ	Шпонка специальная	182-М-393, 182-М-525
	КТЗ	Шпонка вертикальная	182-М-570
	КТЗ	Перегородка	127-С-1382, 127-С-763/8
	КТЗ	Диафрагма литая	127-Б-611, 127-Б-612, 127-Б-613
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/14, ПТ-12-35/10М	КТЗ	Диафрагма поворотная	127-Б-527, 127-Б-539, 127-Б-610, 127-Б-0743СБ, 127-Б-0744СБ
	КТЗ	Кольцо поворотное из 2-х половин	127-Б-540
	КТЗ	Кольцо прижимное из 2-х половин	127-С-641
АКВ-12-III, АКВ-18	НЗЛ	Сопловой аппарат	124.06.СБ
АКВ-12-II	НЗЛ	Сопловой аппарат	126.06.СБ
АКВ-12-V	НЗЛ	Сопловой аппарат	142.06.СБ
ВКВ-22	НЗЛ	Сегменты сопел	149.406.СБ
ВКВ-22	НЗЛ	Сегмент сопел	149.406.СБ1
ВКВ-22	НЗЛ	Решетка сегмента	149.406.01
ВКВ-22	НЗЛ	Сегмент обода	149.406.02
ВКВ-22	НЗЛ	Бандаж	149.406.03
ВКВ-22	НЗЛ	Прокладка	149.406.04
ВКВ-22	НЗЛ	Сегмент сопел	149.406.СБ2
ВКВ-22	НЗЛ	Решетка сегмента	149.406.05
ВКВ-22	НЗЛ	Сегмент обода	149.406.06
ВКВ-22	НЗЛ	Бандаж	149.406.07
ВКВ-22	НЗЛ	Прокладка	149.406.08
ВКВ-22	НЗЛ	Болт специальный	149.406.09
ВКВ-22	НЗЛ	Шайба стопорная	149.406.10
Т-30-90-I	НЗЛ	Сегменты сопел	148.406.СБ

Т-30-90-1	НЗЛ	Сегмент сопел	148.406.СБ1/СБ2/СБ3/СБ4
Т-30-90-1	НЗЛ	Решетка сегмента	148.406.02/05/08/11
Т-30-90-1	НЗЛ	Сегмент обода	148.406.03//06/09/12
Т-30-90-1	НЗЛ	Бандаж	148.406.04/07/10/13
Т-30-90-1	НЗЛ	Болт специальный	148.406.01
Т-30-90-1	НЗЛ	Шайба стопорная	139.06.08
АР-6-6	НЗЛ	Сопловой аппарат	109.06.СБ
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Сегменты сопел	Бу-1187980
ПТ-60-90/13, ВПТ-50-2	ЛМЗ	Шпонка уплотняющая	Д-1145739
ПТ-60-90/13, ВПТ-50-2	ЛМЗ	Штифт	Д-1145742
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Сегменты сопел	Бу-1152127
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шпонка уплотняющая	Д-1170081
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Сегмент сопел I клапана	БТ-133935, БТ-139431
ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Сегмент сопел III клапана	БТ-133937, БТ-139433
ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Обод сегмента сопел	СТ-139436, СТ-139438
ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Вставка концевая	СТ-139441, СТ-139443
ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Вставка средняя	СТ-139442
ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Шпонка уплотняющая	МТ-147112, МТ-147113, МТ-133941, МТ-133940
ПР-25-90/10/0.9	ТМЗ	Штифт специальный	МТ-146820
Р-12-35/5, АПР-6, ПР-6-35/15/5, ПТ-12-35/10М	КТЗ	Сегмент сопел	122-С-046, 122-С-070, 122-С-114
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Шпонка	182-М-569
	КТЗ	Усик уплотнительный	127-М-109
АП-6, АР-6-5	КТЗ	Коробка сопловая	1Л787
	КТЗ	Парораспределение ЧВД	112-Б-0413СБ
АКВ-12-III, АКВ-18	НЗЛ	Направляющий аппарат	124.06.СБ
АКВ-12-II	НЗЛ	Направляющий аппарат	126.06.СБ
АКВ-12-V	НЗЛ	Направляющий аппарат	142.06.СБ
АКВ-14	НЗЛ	Направляющий аппарат КК	122.07.СБ
ВКВ-18, ВКВ-22	НЗЛ	Сегмент направляющих лопаток	134.07.СБ/СБА
ВКВ-18, ВКВ-22	НЗЛ	Обойма	134.07.02
ВКВ-18, ВКВ-22, Т-30-90-1	НЗЛ	Полукольцо уплотнительное	134.07.05
ВКВ-18, ВКВ-22	НЗЛ	Обойма	134.07.06
ВКВ-18-I	НЗЛ	Вставка профильная	134.07.07
ВКВ-18-I	НЗЛ	Вставка плоская	134.07.08
ВКВ-22	НЗЛ	Аппарат направляющий	149.407.СБ
ВКВ-22	НЗЛ	Вставка профильная	149.407.01
ВКВ-22	НЗЛ	Вставка плоская	149.407.02
ВКВ-18, ВКВ-22	НЗЛ	Лопатка	134.07.01

T-30-90-I	НЗЛ	Аппарат направляющий	148.407.СБ(А)
T-30-90-I	НЗЛ	Обойма из 2-х половин	148.407.01
T-30-90-I	НЗЛ	Лопатка	148.407.02
T-30-90-I	НЗЛ	Вставка профильная	148.407.03
T-30-90-I	НЗЛ	Вставка плоская	148.407.04
T-30-90-I	НЗЛ	Шпонка установочная	148.407.06
T-30-90-I	НЗЛ	Опорная лапа	148.407.07
T-30-90-I	НЗЛ	Штифт	148.407.05
T-100-120/130	ТМЗ	Направляющий аппарат 1 ступени	БТ-167765-1
T-100-120/130	ТМЗ	Обойма направляющего аппарата	БТ-159984-1
T-100-120/130	ТМЗ	Лопатка направляющего аппарата	СТ-159986
T-100-120/130	ТМЗ	Кольцо	СТ-159985
T-100-120/130	ТМЗ	Полоса уплотнительная	МТ-212702
T-100-120/130	ТМЗ	Сегмент на 10 лопаток	СТ-167766
T-100-120/130	ТМЗ	Полоса уплотнительная	МТ-212703
T-100-120/130	ТМЗ	Болт	МТ-159987
T-100-120/130	ТМЗ	Штифт цилиндрический	МТ-159994
T-100-120/130	ТМЗ	Лапка опорная	СТ-159993
T-100-120/130	ТМЗ	Прокладка установочная	МТ-213203
P-12-90/18M	КТЗ	Направляющий аппарат и щит паровой	131-Б-045
P-12-90/18M	КТЗ	Лопатка направляющая	130-С-960
P-12-90/18M	КТЗ	Бандаж	131-М-0068
P-12-90/18M	КТЗ	Промтело концевое	132-С-1743
АКВ-4, 6	НЗЛ	Кольцо уплотнительное из 6 сегментов	101.08.04
АКВ-4, 6	НЗЛ	Кольцо уплотнительное	101.08.05
АКВ-18	НЗЛ	Кольцо уплотнительное	124.08.04, 124.10.25, 124.10.26
АКВ-18	НЗЛ	Пружина	124.08.06, 124.09.05, 124.09.06
АКВ-18	НЗЛ	Пружина плоская	124.08.07
АКВ-18	НЗЛ	Пружина плоская	124.08.08
АКВ-18	НЗЛ	Кольцо уплотнительное из 6-ти частей	124.09.04
АКВ-18	НЗЛ	Переднее концевое уплотнение	136.08.СБ
АКВ-18	НЗЛ	Обойма из 2-х половин №1, №2 ПКУ	124.08.10, 124.08.11
ВКВ-18-I	НЗЛ	Уплотнение высокого давления	134.08.СБ
ВКВ-18-I	НЗЛ	Коробка каминная	134.08.СБ1
ВКВ-18-I	НЗЛ	Обойма из 2-х половин	134.08.03, 134.08.04
ВКВ-18-I	НЗЛ	Уплотнение низкого давления	134.09.СБ
ВКВ-18-II	НЗЛ	Уплотнение высокого давления	139.08.СБ
ВКВ-18-II	НЗЛ	Коробка каминная	139.08.СБ1

ВКВ-18-II	НЗЛ	Обойма из 2-х половин	139.08.01, 139.08.02
ВКВ-18-II	НЗЛ	Кольцо уплотнительное из 6-ти сегментов	139.08.03, 139.08.04
ВКВ-18-II	НЗЛ	Пружина плоская	139.08.11
ВКВ-18-II	НЗЛ	Планка	139.08.06, 139.08.07, 139.08.08
ВКВ-18	НЗЛ	Шпонка установочная	134.08.10, 134.08.11
ВКВ-18	НЗЛ	Лапка опорная	134.08.12, 134.08.13
ВКВ-18, Р-9-90/12-I	НЗЛ	Штифт специальный	135.08.04
ВКВ-18-II	НЗЛ	Уплотнение низкого давления	139.09.СБ
ВКВ-18-II	НЗЛ	Коробка уплотнительная н.д.	139.09.СБ1
ВКВ-18-II	НЗЛ	Коробка каминная из 2-х половин	139.09.03
ВКВ-18-II	НЗЛ	Кольцо уплотнительное из 6-ти сегментов	139.09.01
Т-30-90-I	НЗЛ	Уплотнение ВД	148.008.СБ
Т-30-90-I	НЗЛ	Обойма из 2-х половин	148.008.01
Т-30-90-I	НЗЛ	Кольцо уплотнительное из 6-ти сегментов	148.008.02
Т-30-90-I	НЗЛ	Уплотнение масляное	148.108.СБ
Т-30-90-I	НЗЛ	Обойма правая	148.108.01
Т-30-90-I	НЗЛ	Обойма левая	148.108.02
Т-30-90-I	НЗЛ	Полукольцо уплотнительное	У4.008.03
АКВ-6	НЗЛ	Пружина	101.08.07
АР6-11	НЗЛ	Пружина	108.08.06
АР6-11	НЗЛ	Пружина плоская	108.08.07/08
	ЛМЗ	Обойма наружного уплотнения регулирующего колеса	Б-1170216
	ЛМЗ	Сегмент	Г-1170218, Г-1170219
	ЛМЗ	Фланец	Д-1131382
К-100-90	ЛМЗ	Передняя каминная камера ЦВД	1345210 СБ
К-100-90	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	1346004
	ЛМЗ	Обойма диафрагм ЦВД	1368455СБ
	ЛМЗ	Сектор обоймы	1368456, 1368457
	ЛМЗ	Болт	окт.01
	ЛМЗ	Болт отжимной	60.7808
	ЛМЗ	Винт	60.7830, 60.7832
	ЛМЗ	Штифт цилиндрический	61.4105
	ЛМЗ	Лапка	61.7490
	ЛМЗ	Прокладка	62.7401
	ЛМЗ	Болт калиброванный	63.7804
	ЛМЗ	Шпонка косая	65.7410
	ЛМЗ	Шайба стопорная	66.7403.000
	ЛМЗ	Гайка колпачковая	70.7932.021
	ЛМЗ	Пластина уплотнительная	72.3670, 73.3670
	ЛМЗ	Пластина упорная	80.3670

	ЛМЗ	Шпилька	80.7850
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Переднее уплотнение ЦВД	А-1143852
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Обойма переднего уплотнения ЦВД (из 2-х половин)	Б-1141114, Б-1141115
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Обойма каминной камеры (из 2-х половин)	Бу-1142765
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Корпус каминной камеры	Бу-1142766
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо эластичное	В-1132664
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Болт специальный	Д-1129439
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шпилька специальная	Д-1129611
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гайка колпачковая	ПН 369-58
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Лапка сцепления	61.7490, 62.7490
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Прокладка	62.7401, 63.7401
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1141118, В-1141119, В-1141120
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Пружина плоская	60.7601, 62.7601
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Болт отжимной	окт.08
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Пластина стопорная	Д-1141121, Д-1133908, Д-1132884
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Болт	окт.03
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шпилька	25.7850
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гайка	14.7901
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Рым-болт (винт грузовой)	окт.44
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Штифт цилиндрический	60.4125
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шайба	16.5201
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Пробка	окт.41
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Заднее уплотнение ЦВД	А-1141220
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Обойма заднего уплотнения ЦВД из 2-х половин	А-1141219
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Корпус каминной камеры	А-1141170, Б-1125196, Б-1191816, Б-1125198
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гайка колпачковая	ПН 222
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Прокладка	Д-1125423
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1141177, В-1141274
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Пластина стопорная	Д-1141273
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Переднее уплотнение ЦВД	А-1141168
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Обойма	А-1141169
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1141176
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Пластина стопорная	Д-1141218
ПТ-60-90/13, ВК-50-3	ЛМЗ	Заднее уплотнение ЦВД	Ау-1132567
ПТ-60-90/13, ВК-50-3	ЛМЗ	Корпус заднего уплотнения	Бу-1132577, Б-1132578
ПТ-60-90/13, ВК-50-3	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1132568, В-1132571, В-1132572

ПТ-60-90/13, ВК-50-3	ЛМЗ	Пружина плоская	В-1132570
ПТ-60-90/13, ВК-50-3	ЛМЗ	Пластинка стопорная	Д-1132574
ПТ-60-90/13, ВК-50-3	ЛМЗ	Болт установочный	Д-1132575
ПТ-60-90/13, ВК-50-3	ЛМЗ	Шайба стопорная	Д-1021786
ВТ-25-4	ЛМЗ	Уплотнение среднее	Б-1029215
ВТ-25-4	ЛМЗ	Обойма для уплотнительных сегментов	В-1029217
ВТ-25-4	ЛМЗ	Пластина пружинная	Д-1029244
ВТ-25-4	ЛМЗ	Уплотнительная пластинка	Д-1029218, Д-1029219
ВТ-25-4	ЛМЗ	Прокладочная пластинка	Д-1029220, Д-1029221
ПВК-200-1	ЛМЗ	Переднее уплотнение ЦВД	Ау-1133903
ПВК-200-1	ЛМЗ	Обойма из 2-х половин	А-1133904, А-1133905, А-1133906
ПВК-200-1	ЛМЗ	Обойма каминной камеры	Бу-1132658
ПВК-200-1	ЛМЗ	Болт специальный	Г-1132770
ПВК-200-1	ЛМЗ	Шпилька специальная	Д-1132772, Д-1132771
ПВК-200-1	ЛМЗ	Болт специальный	Г-1132769
ПВК-200-1	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1133907
ПВК-200-1	ЛМЗ	Пластинка стопорная	Д-1133909
ПВК-200-1	ЛМЗ	Корпус каминной камеры	Бу-1132659
ПВК-200-1	ЛМЗ	Уплотнение переднее ЦСД	А-1134992
ПВК-200-1	ЛМЗ	Обойма из 2-х половин	А-1134993, А-1134994
ПВК-200-1	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1134995
ПВК-200-1	ЛМЗ	Шпилька специальная М30	Д-1135581
ПВК-200-1	ЛМЗ	Уплотнение заднее ЦСД	А-1135253
ПВК-200-1	ЛМЗ	Обойма заднего уплотнения ЦСД	Б-1134821
ПВК-200-1	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1135254, Д-1135418, В-1135256, В-1135257
ПВК-200-1	ЛМЗ	Пружина плоская	Д-1136292
ПВК-200-1	ЛМЗ	Заднее уплотнение ЦВД	А-1136293
ПВК-200-1	ЛМЗ	Обойма из 2-х половин	Б-1134404, Б-1134405
ПВК-200-1	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1136294, В-1136295
ПВК-200-1	ЛМЗ	Пружина плоская	Д-1136298
ПВК-200-1	ЛМЗ	Болт точный	Г-1136300
ПВК-200-1	ЛМЗ	Коробка заднего уплотнения ЦВД	А-1136323
ПВК-200-1	ЛМЗ	Уплотнение переднее и заднее ЦНД	А-1137299
ПВК-200-1	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1137300, В-1137303, В-1137304

ПВК-200-1	ЛМЗ	Болт установочный	Д-1137306
ПВК-200-1	ЛМЗ	Корпус заднего уплотнения	Бу-1137308, Б-1137314, Б-1137315, Бу-1137309
ВК-50-1, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	Г-1021159
ВК-50-1, ПТ-25-90	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное ПКУ	В-1021390
ВК-50-1, ПТ-25-90	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное ЗКУ	В-1032106
ВК-100-2	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	Г-1022231, В-1022234, Г-1022989
ВТ-25-4	ЛМЗ	Уплотнение заднее	Г-1029376г
ВТ-25-4	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	Г-1029377
ВК-50-1, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Обойма из 2-х половин	В-1032104, В-1032105
ВПТ-25-3	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1034463
ВК-50-1	ЛМЗ	Обойма переднего уплотнения из 2-х половин	Б-1098971
ВК-50-1	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное из 2 половин	Г-1131285
ВК-50-3	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное из 6 частей	В-1132765, В-1132838, В-1132870
ВК-50-3	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	В-1150747, В-1150748, В-1150749, В-1178606, В-1197604
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	1238090
К-100-90, ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	1344833, 1346900, 1346901, 1348666, 1351574
К-100-90, ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Пружина плоская	Д-1126519, Д-1132569, Д-1132573, Д-1141279, 1294266 СБ
К-100-90, ПТ-60	ЛМЗ	Пружина плоская	60.7601, 61.7601, 62.7601, 63.7601, 64.7605
ПТ-60, Т-180/210-130	ЛМЗ	Шплинт	окт.78
ПТ-60	ЛМЗ	Гайка шестигранная	окт.01
ПТ-60	ЛМЗ	Прокладка	дек.46
ПТ-60	ЛМЗ	Планка стопорная	65.7403
ВР-12-31-2	БМЗ	Уплотнение переднее	ТБ16-60сб
ВР-12-31-2	БМЗ	Обойма уплотнения	ТБ16-60-1сб, ТБ16-60-2сб, ТБ16-60-3сб
ВР-12-31-2	БМЗ	Кольцо эластичное	ТБ16-60-4сб
ВР-12-31-2	БМЗ	Кольцо наружное	ТБ16-60-07

BP-12-31-2	БМЗ	Компенсатор	ТБ16-60-08
BP-12-31-2	БМЗ	Кольцо внутреннее	ТБ16-60-09
BP-12-31-2	БМЗ	Коробка уплотнения	ТБ16-60-5сб, ТБ16-60-6сб
BP-12-31-2	БМЗ	Полукольцо	ТБ16-60-10
BP-12-31-2	БМЗ	Штифт специальный	ТБ16-60-13, ТБ16-60-15
BP-12-31-2	БМЗ	Пробка	ТБ16-60-14
BP-12-31-2	БМЗ	Болт	ТБ16-60-16
BP-12-31-2	БМЗ	Шайба стопорная	ТБ16-60-17, ТБ16-60-22
BP-12-31-2	БМЗ	Гайка колпачковая	ТБ16-60-18
BP-12-31-2	БМЗ	Шпилька	ТБ16-60-19
BP-12-31-2	БМЗ	Винт	ТБ16-60-20
BP-12-31-2	БМЗ	Шпонка специальная	ТБ16-60-21
BP-12-31-2	БМЗ	Уплотнение заднее	ТБ16-61сб
BP-12-31-2	БМЗ	Обойма уплотнения	ТБ16-61-1сб, ТБ16-61-2сб, ТБ16-61-3сб
BP-12-31-2	БМЗ	Полукольцо	ТБ16-61-05
BP-12-31-2	БМЗ	Штифт специальный	ТБ16-61-06
AT-25-2	ТМЗ	Переднее уплотнение	БТ-103638
AT-25-2	ТМЗ	Обойма переднего уплотнения	БТ-103639
AT-25-2	ТМЗ	Кольцо уплотнительное ЦНД	СТ-103643
AT-25-2	ТМЗ	Заднее уплотнение ЦВД	БТ-103672
AT-25-2	ТМЗ	Обойма из 2-х половин	СТ-103674
AT-25-2	ТМЗ	Кольцо уплотнительное	СТ-103675, СТ-103677, СТ-103679

ВПТ-25-4, ВТ-25-5, ВПТ-50-4, ПТ-50/60-130, Т-100/120-130	ТМЗ	Кольцо уплотнительное	СТ-158164, СТ-156883, СТ-156866, СТ-156872, СТ-192489, СТ-156897, СТ-156899, СТ-156908, СТ-156916, СТ-156930, СТ-156949, СТ-156959, СТ-157926, СТ-157928, СТ-195284, СТ-195285, СТ-159671, СТ-159687, СТ-166468, СТ-166469, СТ-159688, СТ-159698, СТ-169350, СТ-195286, СТ-191355, СТ-192694, СТ-170822, СТ-170815, СТ-170832-I, СТ-170833-I, СТ-180486СБ, СТ-159687-1, СТ-212405, СТ-212407, СТ-212409, СТ-212411, СТ-212608, СТ-212610, СТ-212613, СТ-
ВПТ-25-4, ВТ-25-5, ПТ-25/30-90/10	ТМЗ	Гайка колпачковая	МТ-171210, МТ-139411
ВПТ-25-4, ВТ-25-5, ВК-25-2, ВПТ-25-4	ТМЗ	Пружина плоская	МТ-199903, МТ-170377, МТ-139636, МТ-142925, МТ-139414, СТ-139414-I, МТ-156914, МТ-157930, МТ-141405(-1), МТ-141406(-1), МТ-141407(-1), СТ-213424, СТ-156914-1, СТ-212615
ПТ-50/60-130	ТМЗ	Шпонка	МТ-156882
Т-100/120-130	ТМЗ	Скоба	МТ-213427
АР-4-3, Р-12-90/31	КТЗ	Кольцо уплотнительное Ø 105	124-С-042, 124-С-152
	КТЗ	Корпус уплотнения	126-Б-070, 126-С-133, 126-Б-089, 126-Б-090, 126-Б-197

АР-6-5, АПР-6-5(10), ПР-4-11, ПТ-25-90/10М, ПТ-12-35/10	КТЗ	Обойма уплотнения	126-С-130, 126-С-145, 126-С-179, 126-С-183, 126-С-184, 126-С-187, 126-Б-091, 126-С-196, 126-С-243, Э20-1291, Э20-1316
ПТ-25-90, К-12-35М, К-12, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Кольцо уплотнительное из 6-ти частей	126-С-181, 126-С-374, 126-С-195, 126-С-328, 126-С-333, 126-С-374, 126-С-381, 126-С-0529, Э31-16912
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Кольцо уплотнительное (из 6 сегментов)	126-С-0594СБ (126-С-334/1), 126-С-0595СБ (126-С-337/1)
ПР-12-90/15, Р-12-35/5М, ПТ-25-90/10М, Р-12, Р-6	КТЗ	Кольцо уплотнительное	126-С-341, 126-С-444, 126-С-446, 126-С-0593СБ (126-С-328/1), 01800-07, 01800-08, 01800-21, 01800-22
ОК-1,5; ПР-4-11	КТЗ	Кольцо уплотнительное (из 2-х половин)	124-С-245
	КТЗ	Пружина цилиндрическая	185-М-219
ПТ-25-90/10, Р-12-90, ПТ-12-35/10М	КТЗ	Уплотнение заднее	126-Б-143, 126-Б-185
ПТ-25-90/10	КТЗ	Пружина плоская	185-С-0381, 185-М-644
ПТ-25-90/10	КТЗ	Кольцо уплотнительное	126-С-0596, 126-С-333
ПТ-25-90/10	КТЗ	Планка стопорная	182-М-362, 182-М-364, 182-М-420
ПТ-25-90/10	КТЗ	Подвеска	182-М-402, 182-М-530
Р-12-35/5, Р-12-90, ПТ-12-35/10М	КТЗ	Уплотнение переднее	126-Б-167, 126-Б-184, 126-Б-194, 126-С-194
	КТЗ	Прокладка из 2-х половин	126-С-168
ВРТ-25-1/2	ХТГЗ	Кольцо уплотнительное	С-10073, С-10074
Р-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Уплотнение концевое заднее	Б-10984
Р-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Кольцо паровое уплотнительное	С-10038, С-12113, С-12112, С-12162, С-12111, С-12112, С-12181, С-12182
Р-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Сегмент уплотнительный	М-16399

P-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Пружина	М-16582, М-16447, М-16583
P-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Корпус уплотнения	С-12185, С-12186, Б-11062, С-12117, С-12118
P-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Маслоотбойник	С-12115, С-12119
P-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Сегмент уплотнения	М-16457
P-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Заклепка	М-16260
P-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Корпус маслоотбойника	С-12116, С-12161
P-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Прокладка	М-16460, М-16264
P-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Шпилька специальная	М-10142, М-16261
P-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Шпонка	М-16262, М-16401
P-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Болт призонный	М-16400,
P-22-90/31, ВРТ-25-1	ХТГЗ	Уплотнение концевое переднее	Б-11063
АКВ-18	НЗЛ	Вкладыш опорно-упорный $\varnothing$ 175	124.14.СБ/СБА
АКВ-18	НЗЛ	Вкладыш опорно-упорный $\varnothing$ 175	124.14.СБ1А
АКВ-18	НЗЛ	Кольцо маслозащитное $\varnothing$ 300/ $\varnothing$ 185/ $\varnothing$ 175	124.14.СБ2/СБ3/СБ4
АКВ-18	НЗЛ	Кольцо распределительное	124.14.24
АКВ-18	НЗЛ	Кольцо из 2-х половин	124.14.25
АКВ-18	НЗЛ	Обойма из 2-х половин	124.14.02
АКВ-18	НЗЛ	Колодка рабочая	124.14.26
АКВ-18	НЗЛ	Колодка направляющая	124.14.04
АКВ-18	НЗЛ	Кольцо установочное из 2-х половин	124.14.06/07
АКВ-18	НЗЛ	Палец	124.14.10
АКВ-18	НЗЛ	Стопор	124.14.11
АКВ-18	НЗЛ	Шпонка	124.14.12
АКВ-18	НЗЛ	Кольцо	124.14.27
АКВ-18-II	НЗЛ	Кольцо маслозащитное $\varnothing$ 300/ $\varnothing$ 185/ $\varnothing$ 175	136.14.СБ2/СБ3/СБ4
ВКВ-18	НЗЛ	Вкладыш опорно-упорный $\varnothing$ 200	134.14.СБ
ВКВ-18	НЗЛ	Вкладыш опорно-упорный	134.14.СБ1
ВКВ-18	НЗЛ	Кольцо маслозащитное	139.14.СБ2
ВКВ-18	НЗЛ	Кольцо маслозащитное	139.14.СБ3
ВКВ-18	НЗЛ	Кольцо измерительное в сборе	134.14.СБ6
ВКВ-18	НЗЛ	Кольцо маслозащитное	134.14.СБ7
ВКВ-18	НЗЛ	Колодка рабочая	134.14.02
ВКВ-18	НЗЛ	Колодка установочная	134.14.03
ВКВ-18, ВКВ-22	НЗЛ	Колодка рабочая	134.14.37
	НЗЛ	Колодка упорная установочная	601355, 601185
	НЗЛ	Колодка упорная рабочая	601356, 601184
АКВ-4, АКВ-6	НЗЛ	Вкладыш опорный $\varnothing$ 175	101.13.СБ
АКВ-6	НЗЛ	Вкладыш опорно-упорный	101.14.СБ
АКВ-6	НЗЛ	Колодка рабочая	101.14.03
АКВ-6	НЗЛ	Колодка малая	101.14.04
К-15-41-I	НЗЛ	Вкладыш опорно-упорный $\varnothing$ 200	1100.114СБ
К-19-35-I	НЗЛ	Вкладыш опорно-упорный $\varnothing$ 200	1104.114СБ
К-19-35-I	НЗЛ	Вкладыш опорно-упорный	1104.114СБ1
ВК-50-1, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Вкладыш опорно-упорный $\varnothing$ 300	Б-1021079

ВПТ-25-3, Т-25/30-90	ЛМЗ	Вкладыш опорный Ø 325	Б-1028220
ВПТ-25-3, ВК-100-2	ЛМЗ	Колодка упорная рабочая	Г-1028729
ВПТ-25-3, ВК-100-2	ЛМЗ	Колодка упорная установочная	Г-1028731
ВПТ-25-3, ВТ-25-4	ЛМЗ	Вкладыш генератора	Б-1029131Г
ПТ 60-130/22	ЛМЗ	Обойма вкладыша из 2-х половин	Б-1229062
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Корпус вкладыша Ø 325	А-1236876
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Вкладыш опорно-упорный Ø 300	А-1237425
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо из 2-х половин	Д-1237841
ВР-12-31-2	БМЗ	Вкладыш опорно-упорный Ø 200	ТБ16-32сб
ВР-12-31-2	БМЗ	Колодка упорная рабочая	ТБ16-32-2сб
ВР-12-31-2	БМЗ	Колодка упорная установочная	ТБ16-32-3сб
ВР-12-31-2	БМЗ	Кольцо под рабочие колодки из 2-х половин	ТБ16-32-10, ТБ16-32-14
АТ-25-2	ТМЗ	Вкладыш опорно-упорный Ø 254 передний ЦНД	БТ-102744
АТ-25-2	ТМЗ	Колодка упорная (установочная)	СТ-102752
АТ-25-2	ТМЗ	Колодка упорная рабочая	СТ-102754
АТ-25-2	ТМЗ	Вкладыш опорно-упорного подшипника ЦВД	БТ-102762, БТ-102763
Р-1,2-35/11, Р-1,4-35/11	ТЗ Пяргале	Колодка упорная	188-2-014, 188-2-021, 597233СБ, 597236СБ, 597235
Р-1,2-35/11, Р-1,4-35/11	ТЗ Пяргале	Колодка специальная	188-2-015, 597234
АР-4-3, Р-6-35/5, Р-12-35/5, Р-12-90, ПТ-25-90/10М, ПТ-12-35/10М, Р-4	КТЗ	Подшипник передний	124-Б-047, 124-Б-090, 124-Б-136, 124-Б-198, 124-Б-200, 124-Б-219, 124-Б-0459
АР-4-3, Р-6-35/5, Р-12-35/5, Р-12-90, ПТ-25-90/10М, ПТ-12-35/10М, Р-4, АПТ-12	КТЗ	Вкладыш	188-Б-056, 188-Б-066, 188-Б-080СБ, 188-Б-081СБ, 188-Б-108СБ, 188-С-110, 188-Б-111, 188-Б-117, 188-Б-0188
АР-4-3, Р-6-35/5, Р-12-35/5, Р-12-90/31М, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Колодка упорная левого вращения	188-С-045, 188-М-094, 188-С-115, 188-С-245, 188-С-248
АР-4-3, Р-6-35/5, Р-12-35/5, Р-12-90, ПТ-25-90/10М, ПТ-12-35/10М, Р-4	КТЗ	Колодка упорная правого вращения	188-С-046, 188-С-116, 188-С-244, 188-С-249, 188-С-0422
АР-4-3, Р-6-35/5, Р-12-35/5, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Прокладка упруго-пластическая	188-С-117

АР-4-3, Р-6-35/5, Р-12-35/5, ПТ-25-90/10М, ПТ-12- 35/10М	КТЗ	Прокладка дистанционная	188-С-050, 188-С- 054, 188-С-118, 188- С-243, 188-С-247, 188-С-278, 188-С- 286, 188-С-0418
		Подкладка пружинная	188-С-047, 188-С- 048
	КТЗ	Пластина	188-С-241
АПр-6-5, Р-12-90 Р-12-35- 5М, Пр-12-80, Р-4	КТЗ	Подшипник задний	124-С-107, 124-Б- 199, 124-Б-211, 124- Б-0402
АПр-6-5, Р-12-90, Пр-12-80, Р-4, Р-2,5-15	КТЗ	Вкладыш подшипника заднего	188-Б-040, 188-Б- 114, 188-Б-115, 188- Б-025СБ, 188-Б- 026СБ
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Толкатель клапана	144-С-125
Р-12-90	КТЗ	Корпус	124-Б-286
Р-12-90	КТЗ	Крышка подшипника	124-Б-287
ПТ-25/90	КТЗ	Колодка специальная	188-М-221, 188-М- 222
Р-22-90/31, ВРТ-25-1(2)	ХТГЗ	Подшипник передний	Б-10027
Р-22-90/31, ВРТ-25-1(2)	ХТГЗ	Корпус переднего подшипника	Б-10028
Р-22-90/31, ВРТ-25-1(2)	ХТГЗ	Крышка переднего подшипника	С-10042
Р-22-90/31, ВРТ-25-1(2)	ХТГЗ	Кольцо установочное	С-10071, С-10072
Р-22-90/31, ВРТ-25-1(2)	ХТГЗ	Прокладка	М-10305, М-10306, М-10307, М-10308, М-10309, М-10310, М-10311, М-10312, М-10313, М-10314, М-10315, М-10316, М-17771, М-17772, М-17773
Р-22-90/31, ВРТ-25-1(2)	ХТГЗ	Болт специальный	М-10321
Р-22-90/31, ВРТ-25-1(2)	ХТГЗ	Шпонка призматическая	М-10322
Р-22-90/31, ВРТ-25-1(2)	ХТГЗ	Вкладыш переднего подшипника	С-10070, Б-10038
Р-22-90/31, ВРТ-25-1(2)	ХТГЗ	Диафрагма вкладыша	М-10299
Р-22-90/31, ВРТ-25-1(2)	ХТГЗ	Шпилька установочная	М-10298
Р-22-90/31, ВРТ-25-1(2)	ХТГЗ	Кольцо маслозащитное (из 2-х половин)	М-10253
Р-22-90/31, ВРТ-25-1(2)	ХТГЗ	Упорный подшипник	Б-10021
Р-22-90/31, ВРТ-25-1(2)	ХТГЗ	Корпус	С-10022
Р-22-90/31, ВРТ-25-1(2)	ХТГЗ	Кольцо упорное	С-10023, С-10024
Р-22-90/31, ВРТ-25-1(2)	ХТГЗ	Крышка торцевая	С-10025
Р-22-90/31, ВРТ-25-1(2)	ХТГЗ	Штифт	М-10103
Р-22-90/31, ВРТ-25-1(2)	ХТГЗ	Шпилька	М-10104
Р-22-90/31, ВРТ-25-1(2)	ХТГЗ	Щиток	М-10108
Р-22-90/31, ВРТ-25-1(2)	ХТГЗ	Прокладка	М-10105

P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Прокладка	М-10106
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Связь гибкая	М-10143
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Экран тепловой защиты	С-10079
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Кронштейн балансира	С-10076
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Штифт конический	М-10732, М-10263
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Шайба предохранительная	М-10733
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Штифт цилиндрический	М-13811, М-11117
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Заглушка	М-10744, М-10265, М-11045, М-12561
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Шайба специальная	М-10734
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Втулка дистанционная	М-10735, М-10737, М-10738
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Шайба специальная	М-10736
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Крышка	М-10741
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Подшипник №2, №3	Б-10255, Б-10806
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Корпус подшипника	Б-10254, Б-10807
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Крышка подшипника	С-10473, С-11786
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Кольцо установочное	С-10015, С-10019,
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Прокладка	М-10110, М-10111, М-10112, М-10114, М-10115, М-10116, М-10117, М-10118, М-10119, М-10120, М-10121, М-10122, М-17774, М-17775, М-17776
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Вкладыш подшипника	С-10016, Б-10016, С- 11784, Б-10809
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Диафрагма вкладыша	М-10123, М-10299
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Шпилька установочная	М-10124, М-10124
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Кольцо маслозащитное (из 2-х половин)	М-10097, М-10097
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Кожух муфты	С-10987, С-10471
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Шпонка	М-10099
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Фланец	М-15592, М-11043
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Штуцер	М-207540
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Кольцо уплотнительное	М-11042
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Кольцо	М-11118
P-22-90/31, BPT-25-1(2)	ХТГЗ	Крышка	М-15607
АКВ-6-IV	НЗЛ	Зубчатая соединительная муфта	117.27.СБ
АКВ-18	НЗЛ	Зубчатая соединительная муфта	124.27.СБ
ВКВ-18-I	НЗЛ	Зубчатая соединительная муфта	134.27.СБ
ВКВ	НЗЛ	Муфта зубчатая соединительная Ø 170	У12.27.СБ1
	НЗЛ	Муфта зубчатая соединительная	У11.27.СБ1
	НЗЛ	Муфта зубчатая	603852
	НЗЛ	Втулка зубчатая	603853, 603854

	НЗЛ	Муфта	603855
	НЗЛ	Кольцо упорное	603856
	НЗЛ	Шпонка	601467
	НЗЛ	Соединительная зубчатая муфта для э/дв с валом $\varnothing$ 150	У150.28.СБ
P-2600/2,08	НЗЛ	Соединительная зубчатая муфта $\varnothing$ 130 / $\varnothing$ 150	483.28.СБ/СБГ
ВПТ-25-3, ВТ-25-4	ЛМЗ	Муфта соединительная	В-1030572
ПТ-25-90, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Муфта пружинная привода ГМН	Б-1087008
ПТ-25-90, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Полумуфта левая	Г-1087009
ПТ-25-90, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Кольцо	Г-1087010
ПТ-25-90, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Кожух из 2-х половин	Г-1087011
ПТ-25-90, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Полумуфта правая с кольцом	В-1087013
ПТ-25-90, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Полумуфта правая	Г-1087014
ПТ-25-90, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Кольцо	Г-1087012
ПТ-25-90, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Болт специальный чистый	Д-1087266
ПТ-25-90, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Шайба стопорная	Д-1087267
ПТ-60-130	ЛМЗ	Муфта гибкая РВД-РНД	Б-1129201
ПТ-60-130	ЛМЗ	Пружина соединительной муфты	В-1129197
	ЛМЗ	Муфта к масляному насосу	В-1149889
	ЛМЗ	Полумуфта правая	В-1149890
	ЛМЗ	Полумуфта левая	В-1149891
	ЛМЗ	Тарелка муфты	В-1149892
	ЛМЗ	Кожух муфты	Г-1149893
	ЛМЗ	Зубчатка	Г-1149894
	ЛМЗ	Пружина муфты	Г-1094368
	ЛМЗ	Шайба стопорная	Н 392-57
	ЛМЗ	Муфта зубчатая к масляному насосу	Б-1235327
	ЛМЗ	Втулка соединительная	Г-1235329
	ЛМЗ	Обойма зубчатая	Г-1235330
	ЛМЗ	Полумуфта	В-1236292
	ЛМЗ	Болт специальный	Д-1236378
	ЛМЗ	Шайба специальная	Д-1236379
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Муфта зубчатая к масляному насосу	Б-1235328
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Полумуфта	Г-1235331
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо маслозащитное	Г-1236291
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо упорное из 2 половин	Д-1236320
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Муфта соединительная (РВД-РНД)	Б-1129201
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Тарелка	Б-1129193
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Тарелка	Б-1129194
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кожух	В-1129195
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кожух	В-1129196
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Втулка	Д-1129198
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шпилька специальная	Г-1129598
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гайка концевая	Д-1129199
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гайка концевая	Д-1139818
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шпилька специальная	Г-1129651

ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шпонка клиновая	61.8597
ВПТ-50-2	ЛМЗ	Соединительная часть муфты	В-1148537
ВПТ-50-2	ЛМЗ	Шестерня ведомая	В-1148538
ВПТ-50-2	ЛМЗ	Муфта полугибкая для валов турбины и генератора	Б-1150141
ВПТ-50-2	ЛМЗ	Болт специальный	Д-1150597
ВПТ-50-2	ЛМЗ	Штифт специальный	Д-1150142
ВК-100-2	ЛМЗ	Полумуфта на вал турбины ЦНД	В-1086643
ВК-50-1	ЛМЗ	Болт специальный	Д-1030511
ВК-50-1	ЛМЗ	Кольцо упорное (под 16-е рабочее колесо)	Д-1020483
ВК-50-1	ЛМЗ	Заглушка	Д-1020492
ВК-50-1	ЛМЗ	Шайба стопорная	Д-1020493
	ЛМЗ	Шпонка	Д-1029046
	ЛМЗ	Шпонка	Д-1029047
ВПТ-50-2	ЛМЗ	Шпонка призматическая скругленная	Д-1029054
ВК-100-2	ЛМЗ	Шестерня редуктора	В-1021058
	ЛМЗ	Шестерня	Г-1023558
Р-50-130/15	ЛМЗ	Фрикцион	Д-1127149
Р-50-130/15	ЛМЗ	Шестерня червячная	Г-1127150
ВК-50-1	ЛМЗ	Кольцо поршневое	Д-1030879
ПТ-25-90, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Кольцо поршневое	Г-1034695
ПТ-25-90, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Кольцо поршневое	Г-1037382
	ЛМЗ	Кольцо поршневое	Г-316630
СВК-150-1	ЛМЗ	Кольцо поршневое	Г-1073737
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо поршневое	Г-1130836
	ЛМЗ	Кольцо поршневое	Г-1131596
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо поршневое	Г-1131836
	ЛМЗ	Кольцо поршневое	Г-1133498
ВР-12-31-2	БМЗ	Муфта соединительная	ТБ16-51сб
ВР-12-31-2	БМЗ	Шпонка	ТБ16-51-1сб
ВР-12-31-2	БМЗ	Болт специальный	ТБ16-51-03, ТБ65-51-08
ВР-12-31-2	БМЗ	Соединительная часть муфты	ТБ16-51-04
ВР-12-31-2	БМЗ	Полумуфта генератора	ТБ16-51-05
ВР-12-31-2	БМЗ	Шестерня	ТБ65-51-05
ВР-12-31-2	БМЗ	Штифт специальный	ТБ65-51-09
АТ-25-2	ТМЗ	Муфта соединительная (между ЦВД и ЦНД)	СТ-102498
АТ-25-2	ТМЗ	Пружинная муфта РВД-РНД	
ВР-6-2	ТМЗ	Муфта соединительная	БТ-123061
Т-50-130-6	ТМЗ	Шестерня (ведущая)	СТ-181638
Т-50-130-6	ТМЗ	Вал червячного колеса	СТ-181638
Т-250/300-240 УТЗ	ТМЗ	Кольцо плавающее	СТ-202336
Т-250/300-240 УТЗ	ТМЗ	Кольцо плавающее переднее	СТ-202338
Т-250/300-240 УТЗ	ТМЗ	Кольцо плавающее заднее	СТ-202342
	ТМЗ	Кольцо плавающее	СТ-218032СБ
	ТМЗ	Кольцо плавающее переднее	СТ-157111
Т-100/120-130	ТМЗ	Кольцо плавающее импеллера	СТ-157118

Т-100/120-130-2	ТМЗ	Втулка плавающая	СТ-157121
ПТ-50/60-130/7			
ПТ-25/30-90	ТМЗ	Кольцо плавающее среднее	СТ-138894
ВПТ-12	КТЗ	Муфта	110-М-226
Р-6-35/5М	КТЗ	Кожух муфты	136-С-0630СБ
Р-12-35/5М, Р-12-90ПТ-25-90/10(10М)	КТЗ	Муфта МБ-12/3, муфта МБ-25/3	136-Б-024, 136-Б-026, 136-Б-036
Р-12-35/5М	КТЗ	Полумуфта левая	136-С-130, 136-Б-0142
ПТ-25-90/10(10М), АПТ-12	КТЗ	Полумуфта правая	136-Б-027, 136-С-131
Р-12-35/5М, ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Болт призонный	181-М-1154, 181-М-1995
Р-12-35/5М, ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Шпонка	182-М-273, 182-М-316
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Гайка специальная	181-М-1993
Р-12-90, ПР-12-80	КТЗ	Полумуфта левая	136-С-254
Р-12-90, ПР-12-80	КТЗ	Полумуфта правая	136-М-121
	ХТГЗ	Муфта ВПУ	Б-201-15СБ6
	ХТГЗ	Кольцо зубчатое	С-201-15-62
	ХТГЗ	Штифт специальный	М-201-05-40
	ХТГЗ	Крышка	М-201-05-41
	ХТГЗ	Кольцо	М-201-05-42
	ХТГЗ	Втулка	М-201-05-43, М-201-15-60
	ХТГЗ	Втулка зубчатая	С-201-05-44
	ХТГЗ	Диск	М-201-05-45
	ХТГЗ	Накладка фрикционная	М-201-05-46
	ХТГЗ	Диск	М-201-05-47, М-201-05-48, С-201-05-49
	ХТГЗ	Обойма	С-201-05-61
	ХТГЗ	Упор	М-201-05-51
	ХТГЗ	Винт нажимной	М-201-05-52
	ХТГЗ	Пружина	М-201-05-53
	ХТГЗ	Шпонка	М-201-05-57
	ХТГЗ	Кольцо поршневое	М-403-01-88, С-915-39-32, С-341-46-17, С-361-46-02
	ХТГЗ	Вал	С-425-46-55
АКВ-18	НЗЛ	Букса	124.38.03
АКВ-18	НЗЛ	Плунжер	124.38.06
АКВ-18	НЗЛ	Втулка резьбовая	124.38.08А
АКВ-18	НЗЛ	Клапан	124.38.14
АКВ-18	НЗЛ	Кольцо	124.38.18
АКВ-18	НЗЛ	Пружина	124.38.19/19А
АКВ-14-І	НЗЛ	Золотник регулятора скорости	122.40.05

АКВ-14-I	НЗЛ	Букса регулятора скорости	122.40.13
АКВ-18	НЗЛ	Букса регулятора скорости	124.40.06
АКВ-18	НЗЛ	Золотник регулятора скорости	124.40.07
АКВ-18	НЗЛ	Кольцо подкладочное	124.40.23
АКВ-18	НЗЛ	Пружина	124.40.33
АКВ-18	НЗЛ	Пружина $\varnothing$ 3/25	164.40.21
АКВ-18-II, АКВ-12-III	НЗЛ	Букса регулятора скорости	129.40.04
АКВ-18, ВКВ	НЗЛ	Упор	134.40.13
АКВ-18-II	НЗЛ	Золотник	136.40.02
АКВ-18-II, P-9-35/10-I	НЗЛ	Пружина	140.40.03
АКВ-18-II, P-9-35/10-I	НЗЛ	Пружинодержатель	140.40.04
АКВ-18-II, P-9-35/10-I	НЗЛ	Поршень	140.40.11
АКВ-18	НЗЛ	Поршень сервомотора	124.46.05
АКВ-18	НЗЛ	Шток сервомотора	124.46.06
АКВ-18	НЗЛ	Головка штока	124.46.08
АКВ-18	НЗЛ	Втулка обратной связи	124.46.09
АКВ-18	НЗЛ	Втулка золотника	124.46.11
АКВ-12-II, АКВ-12-III	НЗЛ	Втулка	126.46.04
АКВ-12-II, АКВ-12-III	НЗЛ	Букса	126.46.06
АКВ-12-II, АКВ-12-III	НЗЛ	Золотник	126.46.07
АКВ-12-II, АКВ-12-III	НЗЛ	Втулка золотника	126.46.09
АКВ-12-II, АКВ-12-III	НЗЛ	Букса обратной связи	126.46.14
АКВ-18-II	НЗЛ	Втулка направляющая	117.46.06А
АКВ-12-II, АКВ-12-III, АКВ-18-II	НЗЛ	Букса обратной связи	126.46.14А
АКВ-12	НЗЛ	Втулка золотника	142.46.02
АКВ-6-V	НЗЛ	Втулка переходная	117.46.08
АКВ-6-V	НЗЛ	Втулка	117.46.20
АКВ	НЗЛ	Втулка золотника	143.46.01
АКВ-12-IV/V, АКВ-18-II	НЗЛ	Букса обратной связи	Э-125341
АКВ-9-III	НЗЛ	Букса	112.48.03
АКВ-9-III	НЗЛ	Золотник	112.48.04
АКВ-14	НЗЛ	Шайба дроссельная	122.48.07
АКВ-18-II	НЗЛ	Клапан	136.49.СБ1
АР6-11	НЗЛ	Палец	108.52.11
АКВ-18	НЗЛ	Ролик	124.52.06
АКВ-4, АКВ-6	НЗЛ	Пружина $\varnothing$ 3,5/34	101.53.09
АКВ-4, АКВ-6	НЗЛ	Пружина $\varnothing$ 2,5/24	101.53.11
АКВ-18	НЗЛ	Пружина блока масляного выключателя	124.53.02
АКВ-18-II	НЗЛ	Втулка	136.53.03
АР-6-6	НЗЛ	Пружина $\varnothing$ 5,5/55	376.54.05
АКВ	НЗЛ	Пружина сжатия $\varnothing$ 5/34	166.74.15
АКВ	НЗЛ	Пружина	У70.74.16
АКВ, ВКВ	НЗЛ	Букса	131.75.04
АКВ	НЗЛ	Пружина нижняя	У1.76.15
АКВ	НЗЛ	Седло клапана	У1.76.19
АКВ	НЗЛ	Клапан	У1.76.29
АКВ	НЗЛ	Золотник	124.77.03А
АКВ-18	НЗЛ	Букса малая	124.77.04

АКВ-18	НЗЛ	Золотник малый	124.77.05
АКВ-18	НЗЛ	Пружина $\varnothing$ 2/20	124.77.06
ВКВ-18-I	НЗЛ	Тройник	134.33.10
ВКВ-18-I	НЗЛ	Ручка	134.33.11
ВКВ-18-I	НЗЛ	Диск	134.33.12
ВКВ-18-I	НЗЛ	Удлинитель	134.33.14
ВКВ-18-I	НЗЛ	Стержень	134.33.15
ВКВ-18-I	НЗЛ	Скоба	134.33.16
ВКВ-18-I	НЗЛ	Шайба	134.33.17
ВКВ-18-III	НЗЛ	Фильтр Ду 25	143.33.СБ
ВКВ-18-I	НЗЛ	Букса в сборе	134.38.СБ2
ВКВ-18	НЗЛ	Букса	134.40.11
ВКВ-18	НЗЛ	Золотник	134.40.12
ВКВ-18	НЗЛ	Букса	134.40.34
ВКВ-18-I	НЗЛ	Пружина $\varnothing$ 12/48 (12x60x122)	134.40.03(A)
	НЗЛ	Поршень	177.40.17
ВКВ-22	НЗЛ	Пружина $\varnothing$ 4/38	142.040.04
ВКВ-22	НЗЛ	Золотник	142.040.07
ВКВ-22	НЗЛ	Букса нижняя	142.040.08
ВКВ-22	НЗЛ	Пружина	142.040.10
ВКВ-22	НЗЛ	Букса подвижная	142.040.14
ВКВ-22	НЗЛ	Букса неподвижная	142.040.15
ВКВ-18-I	НЗЛ	Игла	134.42.24
ВКВ-18-I	НЗЛ	Втулка направляющая	134.42.25
ВКВ-18-II	НЗЛ	Фланец в сборе дроссельного золотника	139.42.СБ1
ВКВ-18-II	НЗЛ	Наварыш	139.42.09
ВКВ-18-II	НЗЛ	Винт специальный	139.42.01
ВКВ-18-II	НЗЛ	Гайка накидная	139.42.02
ВКВ-18-II	НЗЛ	Корпус	139.42.03
ВКВ-18-II	НЗЛ	Поршень	139.42.04
ВКВ-18-II	НЗЛ	Тарелка	139.42.05
ВКВ-18-II	НЗЛ	Пружина $\varnothing$ 6/75	139.42.06
ВКВ-18-II	НЗЛ	Шток	139.42.07
ВКВ-18-II	НЗЛ	Втулка	139.42.08
ВКВ-18	НЗЛ	Автомат безопасности	134.43.СБ
ВКВ-18	НЗЛ	Боек	134.43.01
ВКВ-18	НЗЛ	Пружинодержатель	134.43.02
ВКВ-18	НЗЛ	Пружина $\varnothing$ 4/26	134.43.03
ВКВ-18	НЗЛ	Гильза	134.43.04
ВКВ-18	НЗЛ	Пробка	134.43.05
ВКВ-18	НЗЛ	Втулка обратной связи	134.46.01
ВКВ-18	НЗЛ	Шток	134.46.02
ВКВ-18	НЗЛ	Поршень	134.46.03
ВКВ-18	НЗЛ	Крышка нижняя	134.46.06
ВКВ-18	НЗЛ	Букса	134.46.07
ВКВ-18	НЗЛ	Золотник	134.46.08Б
ВКВ-18	НЗЛ	Втулка золотника	134.46.09
ВКВ-18	НЗЛ	Втулка направляющая	117.46.06А
ВКВ-18	НЗЛ	Сильфон импульсного устройства	134.49.СБ5

ВКВ-18-I	НЗЛ	Букса	134.49.10
ВКВ-18-I	НЗЛ	Золотник	134.49.11
ВКВ-22-I	НЗЛ	Валик приводной	131.52.05
ВКВ-18-II	НЗЛ	Пружина	139.52.03
Т-30-90-I, К-22	НЗЛ	Пружина	1106.031.10 (Э-21723)
ВКВ-18-I	НЗЛ	Букса	134.57.05
ВКВ-18-I	НЗЛ	Золотник	134.57.06
ВКВ-22	НЗЛ	Золотник регулятора давления после себя Ду 70	131.75.02
ВКВ-22	НЗЛ	Упор	131.75.03
ВКВ-22	НЗЛ	Букса	131.75.04
ВКВ-22	НЗЛ	Крышка	131.75.05
ВКВ-22	НЗЛ	Втулка	170.51.03
ВКВ-22	НЗЛ	Пружина $\varnothing$ 8/40	170.51.05
ВКВ-22	НЗЛ	Винт специальный	170.51.07
ВКВ-22	НЗЛ	Тарелка	170.51.08
ВКВ-22	НЗЛ	Гайка колпачковая	113.41.52
ВКВ-18, ВКВ-22	НЗЛ	Обод	134.98.03
ВКВ-18, ВКВ-22	НЗЛ	Шестерня	134.98.08
ВКВ-18-II	НЗЛ	Клапан	139.244.01
ВКВ-18, ВКВ-22	НЗЛ	Сопло II ступени эжектора 30-50	У6.82.02
ВКВ-18, ВКВ-22	НЗЛ	Сопло I ступени эжектора 30-50	У6.82.03
Т-30-90-I	НЗЛ	Лента	148.040.07
Т-30-90-I	НЗЛ	Мембрана	148.040.09
Т-30-90-I	НЗЛ	Кольцо поршневое	148.046.15
Т-30-90-I	НЗЛ	Мембрана сервомотора одностороннего	148.145.СБ4
Т-30-90-I	НЗЛ	Диск нижний	148.145.29
Т-30-90-I	НЗЛ	Диск верхний	148.367.08
Т-30-90-I	НЗЛ	Кольцо верхнее	148.367.09
Т-30-90-I	НЗЛ	Кольцо нижнее	148.367.10
Т-30-90-I	НЗЛ	Дроссель	148.367.12
Т-30-90-I	НЗЛ	Кольцо пружинное	148.145.03
Т-30-90-I	НЗЛ	Кольцо поршневое	148.145.04
Т-30-90-I	НЗЛ	Втулка	148.145.08
Т-30-90-I	НЗЛ	Кольцо из 2-х половин	148.145.11
Т-30-90-I	НЗЛ	Пружина $\varnothing$ 34/220	148.145.21
Т-30-90-I	НЗЛ	Втулка	148.239.01
Т-30-90-I	НЗЛ	Шток	148.239.02
Т-30-90-I	НЗЛ	Седло	148.239.03
Т-30-90-I	НЗЛ	Клапан	148.239.05
Т-30-90-I, Р-9-35/10	НЗЛ	Втулка	140.76.05
Т-30-90-I, Р-9-35/10	НЗЛ	Кольцо	140.76.06
Т-30-90-I	НЗЛ	Мембрана в сборе	148.253.СБ7
Т-30-90-I	НЗЛ	Сердечник	148.253.41
Т-30-90-I	НЗЛ	Кольцо	148.443.39
Т-30-90-I	НЗЛ	Винт специальный	148.443.44
Т-30-90-I	НЗЛ	Тарелка нижняя	148.443.45
Т-30-90-I	НЗЛ	Пружина плоская	148.253.08

Т-30-90-І	НЗЛ	Пружина	148.443.11
Т-30-90-І	НЗЛ	Пружина плоская	148.443.12
Т-30-90-І	НЗЛ	Сердечник	148.443.46
АП-6	НЗЛ	Реле осевого сдвига	106.36.СБ1
АП-6	НЗЛ	Выключатель реле	106.36.СБ2
Р-9-35/10	НЗЛ	Втулка	140.49.02
Р-9-35/10	НЗЛ	Шток	140.76.03
Р-9-35/10	НЗЛ	Втулка	140.76.05
Р-9-35/10	НЗЛ	Кольцо	140.76.06
Р-9-35/10	НЗЛ	Седло	140.76.08
Р-9-35/10	НЗЛ	Клапан	140.76.10
К-22, К-12/19	НЗЛ	Регулятор скорости	1113.040.СБ
К-22	НЗЛ	Инжектор насоса	1113.059.СБ
П-10, П-16, П-18, П-23, К-35	НЗЛ	Шток	1119.146.06
П-10, П-16, П-18, П-23, К-35	НЗЛ	Букса обратной связи	1119.146.07
П-10, П-16, П-18, П-23, К-35	НЗЛ	Кольцо пружинное	1119.146.08
П-10, П-16, П-18, П-23, К-35	НЗЛ	Втулка-указатель	1119.146.09
П-10, П-16, П-18, П-23, К-35	НЗЛ	Букса	1119.146.10
П-10, П-16, П-18, П-23, К-35	НЗЛ	Золотник	1119.146.11
П-10, П-16, П-18, П-23, К-35	НЗЛ	Пробка специальная	1119.146.12
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Регулятор давления 1.2-2.5 ата	Б-1162753
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Регулятор давления 10-18 ата	Б-1168088
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Сильфон	Г-1253448, Г-1255418
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Корпус	Б-1162754
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гайка специальная	Д-1162755, Д-1162756, Д-1092555, Д-1253446
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Пружина сжатия	Г-1158390, Д-1129456, Г-1127602
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Тарелка пружинная	Д-1129455, Г-1162757
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Крышка регулятора	Б-1169357
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Колпачок	Д-1092563
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гайка	Д-1172381, Д-1169358
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Пробка	Д-1169363, Д-1253447
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Колесо червячное	Г-1127604
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Втулка	Г-1162760
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Корпус	Г-1162778

ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Червяк	Г-1144544
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Крышка	Д-1162762, Г-1162771
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо прижимное	Д-1162777
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Наконечник	Д-1129460
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Ступица	В-1162766
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шайба специальная	Д-1162767
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шестерня ведущая коническая	Д-1162769
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Полумуфта	Д-1162770
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Штифт	Д-1117451
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Вал червячный	Г-1162772
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Крышка	Д-1162773, Д-1162774
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шестерня червячная	Д-1162776
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Пробка специальная	Д-1092554
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	Д-1092553
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шайба ограничительная	Д-1092556
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Седло	Д-1092557
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Втулка сальника	Д-1166540
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Втулка пружинная	Д-1166541
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Втулка специальная	Г-1166542
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Скоба	Д-1166539
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шпиндель	Д-1166538
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо	Д-1129457
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо сальника	Д-1140146
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шестерня коническая	Д-1169742
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Штуцер	Д-1169359
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Колпачок	Д-1169360
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Упор	Д-1169361
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Стержень	Д-1253445
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Блок регулятора скорости	А-023-002-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Колпачок	А-023-003-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Втулка	А-023-004-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Крышка	А-023-005-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шайба дроссельная	А-023-096-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Рамка	А-023-150-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Стекло	А-023-011-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шайба стопорная	А-023-151-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Сопло	А-023-010-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Бесшарнирный регулятор скорости РС-3000-2	Б-1098082
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кронштейн	В-1098083
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Пружина растяжения	Г-1098084
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Лента пружинная	В-1098085
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Ушко	Г-1098086
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Муфта	Д-1098087
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Накладка	Д-1098088
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гайка	Д-1098089
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Груз	Д-1098093
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Штифт	Д-1098869

ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Планка	Д-1098090
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо	Д-1099854
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Подшипник регулятора скорости	А-013-138-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Втулка шлицевая	А-023-133-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Штифт-шпонка	А-013-140-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Валик шлицевой	А-023-132-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Штифт	А-023-122-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Диск упорный	А-013-139-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Корпус подшипника регулятора скорости	А-023-064-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Корпус	А-023-065-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Сектор	А-023-071-6, А-023-075-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Фланец	А-023-072-6, А-023-076-6, А-023-078-6, А-023-080-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Обойма	А-023-073-6, А-023-074-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Сегмент	А-023-077-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Желоб	А-023-079-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Патрубок	А-023-081-6, А-023-082-6, А-023-086-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Плита	А-023-083-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Бобышка	А-023-084-6, А-023-089-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Штуцер	А-023-085-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Планка	А-023-087-6, А-023-088-6, А-023-103-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Пробка специальная	А-023-117-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Втулка упорная	А-013-147-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Фланец	А-023-097-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Букса	А-023-008-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Золотник	А-023-092-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Пробка	А-023-020-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Крышка	А-023-014-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шпонка	А-023-013-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Колесо червячное	А-023-016-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Ступица	А-023-015-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Букса синхронизатора	А-023-154-6, А-023-155-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Отбойник	А-023-018-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Хвостовик	А-023-019-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Корпус указателя	А-023-021-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Указатель	А-023-023-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Втулка	А-023-024-6, А-023-025-6, А-023-027-6

ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Червяк	А-023-026-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо регулирующее	А-023-152-6, А-023-116-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Валик синхронизатора	А-023-028-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Штурвал	А-023-030-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Болт специальный	А-023-029-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гайка специальная	А-023-058-6, А-023-050-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Пружина	А-023-032-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Ручка	А-023-098-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Направляющая	А-023-031-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Колесо червячное	А-023-033-6, А-023-041-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Обойма защелки	А-023-047-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Ручка	А-023-034-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Пружина	А-023-049-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кнопка	А-023-051-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Палец	А-023-048-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Штифт	А-023-037-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шпилька специальная	А-023-104-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Крышка	А-023-040-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Втулка	А-023-038-6, А-023-042-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо промежуточное	А-023-039-6, А-023-053-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Корпус	А-023-043-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Червяк	А-023-044-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Корпус верхний	А-023-045-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Корпус нижний	А-023-036-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо промежуточное	А-023-118-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кронштейн	А-023-111-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Червяк	А-023-052-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Втулка	А-023-054-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Фильтр масляный	А-023-105-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Винт-заглушка	А-023-067-6
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Регулятор скорости РС-3000-5	1288500СБ
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шайба специальная	1192336
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Пружина растяжения	1236285
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гайка	1236289
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Груз	1236290
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Планка	1236337
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо установочное	1288496
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Муфта	1288497
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Накладка	1288498
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо	1321496
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кронштейн	1288591
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Лента пружинная	1288592
	ЛМЗ	Регулятор безопасности	Б-1143614
	ЛМЗ	Боек	1289150СБ
	ЛМЗ	Винт специальный	Д-1138023

	ЛМЗ	Боек	1210613
	ЛМЗ	Пружина сжатия	1210616
	ЛМЗ	Гайка нажимная специальная	Д-1114907
	ЛМЗ	Направляющая втулка	Д-1126662, 1210615
	ЛМЗ	Червяк	Г-1076517
	ЛМЗ	Шток с мембраной регулятора давления	Г-1162779, Г-1162782
	ЛМЗ	Шток	Г-1162780, Г-1162783
	ЛМЗ	Гармониковая мембрана	Д-1030502
	ЛМЗ	Крышка	Д-1129466, Г-1129469
	ЛМЗ	Сильфон	Д-1060075
	ЛМЗ	Рычаги боковых клапанов ЦВД	Б-1185520
	ЛМЗ	Валик	Г-1186197
	ЛМЗ	Крышка	Д-1185506
	ЛМЗ	Палец	Д-1185511
	ЛМЗ	Ролик	Д-1185512
	ЛМЗ	Шкала	В-1176562
	ЛМЗ	Валоповоротное устройство	Б-1216444
	ЛМЗ	Вал червячного колеса	В-1148921
	ЛМЗ	Шестерня ведущая	В-1148923
	ЛМЗ	Червяк валоповоротного устройства	В-1148925
	ЛМЗ	Манжета	Д-1277558
	ЛМЗ	Червяк автоматического затвора	1285602
	ЛМЗ	Червячное колесо автоматического затвора	Г-1076475
К-200-130	ЛМЗ	Сопло регулятора скорости	Д-1127170
	ЛМЗ	Букса Ø 100	В-1277770
СВР-50-3	ЛМЗ	Следящий золотник Ø 100	В-1127158
	ЛМЗ	Валик Ø 25	Д-1004385
	ЛМЗ	Валик специальный	Д-676300
	ЛМЗ	Верхнее кольцо шарнира	Д-676308
	ЛМЗ	Среднее кольцо шарнира	Д-676307
	ЛМЗ	Нижнее кольцо шарнира	Д-676310
	ЛМЗ	Ролик	Д-676309
	ЛМЗ	Рычаг (ОС)	В-1131735
	ЛМЗ	Крышка	Д-1114033, Д-1113971, Д-1113974, Г-1128010
	ЛМЗ	Палец	Д-1126730
	ЛМЗ	Золотник Ø 120	В-1128006
	ЛМЗ	Букса Ø 120	В-1130707
	ЛМЗ	Букса верхняя	Г-1128009
	ЛМЗ	Стержень	Д-1128008
	ЛМЗ	Пробка	Д-1128005

ПТ-60-130/13, К-50-90-4	ЛМЗ	Букса	В-1130822, Г-1131829, В-1259925, В-1234402
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Букса Ø 50	Г-1144306
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Букса суммирующего золотника	1340985, 1340984
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Втулка поршня	Г-1131813
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Втулка	В-1131838
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Втулка направляющая	Д-1137965
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Золотник автомата безопасности	В-1127116
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Золотник импульсный	Г-1127120
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Золотник	В-1130821, Г-1131848, В-1131858, В-1259924, В-1262230
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Золотник проточный	Г-1161057
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Золотник суммирующий	1340986, 1340982, 1340989
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Опора	Д-1130823
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Палец	Д-1126724, Д-1126731, Д-1126732
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Приводной валик	Г-1144311
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Рейка	В-1023674
ВК-100-2	ЛМЗ	Гильза	1347788
К-50-90-2	ЛМЗ	Опора пружины	Д-1127118
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Пружина	60.7605, 61.7605, 62.7605
ПТ-60-130/13	ЛМЗ	Шток обратной связи	Г-1034709
ПТ-60-130/13, Р-50-130/15, К-100-90-5	ЛМЗ	Шток	В-1130161, В-1131812, В-1131837, В-1171281, В-1171315, 1341601, 1347630
	ЛМЗ	Вал регулятора	В-177885, Г-177886
ВПТ-25-4	ЛМЗ, БМЗ	Шпилька специальная	Д-1023126
ВПТ-25-4	ЛМЗ, БМЗ	Гайка колпачковая	Д-1023131
ВР-12-31-2	БМЗ	Регулятор безопасности	ТБ16-10-112сб
ВР-12-31-2	БМЗ	Вал регулятора	ТБ16-10-112-01
ВР-12-31-2	БМЗ	Боёк кольцевой	ТБ16-10-112-02
ВР-12-31-2	БМЗ	Гайка	ТБ16-10-112-03
ВР-12-31-2	БМЗ	Палец	ТБ16-10-112-04-1
ВР-12-31-2	БМЗ	Пружина	ТБ16-10-112-05
ВР-12-31-2	БМЗ	Втулка	ТБ16-10-112-06-1, ТБ16-10-112-09-1
ВР-12-31-2	БМЗ	Стержень	ТБ16-10-112-07
ВР-12-31-2	БМЗ	Штифт призонный	ТБ16-10-112-08

ВР-12-31-2	БМЗ	Тарелка	ТБ16-10-112-10
ВР-12-31-2	БМЗ	Прокладка	ТБ16-10-112-11
ВР-12-31-2	БМЗ	Шпонка	ТБ16-10-112-12-1
ВТ-25-4	БМЗ	Вал рычагов	ТБ3-109-09
АТ-25-2 УТЗ	ТМЗ	Пружина к регулятору скорости	СТ-102907
АТ-25-2 УТЗ	ТМЗ	Втулка шпинделя	СТ-103836
АТ-25-2 УТЗ	ТМЗ	Золотник сервомотора дроссельного клапана	СТ-115605
АТ-25-2 УТЗ	ТМЗ	Букса золотника сервомотора дроссельного клапана	СТ-115619
Ак-12-1, АПТ-12-1, АТ-12-2	ТМЗ	Шлицевой вал	СТ-116645
ВР-6-2	ТМЗ	Шайба установочная	МТ-123841
ВР-6-2	ТМЗ	Гайка колпачковая	МТ-123842
ВР-6-2	ТМЗ	Заклепка	МТ-123894
ВПТ-25-4	ТМЗ	Втулка	МТ-140797
ВПТ-25-4	ТМЗ	Букса	СТ-140799
ВПТ-25-4	ТМЗ	Золотник изодрома	СТ-141125
ВПТ-25-4	ТМЗ	Шайба сферическая	МТ-141141
ВПТ-25-4	ТМЗ	Стакан	МТ-141142
ВПТ-25-4	ТМЗ	Втулка прижимная	МТ-141144
ВПТ-25-4	ТМЗ	Пружина	МТ-151159
ПТ-25/30-90/10	ТМЗ	Мембрана	СТ-141150
ПТ-50/60-130	ТМЗ	Пружина	МТ-160428
ПТ-50/60-130	ТМЗ	Букса	СТ-157096
ВПТ-50-4	ТМЗ	Колесо импеллера	СТ-157117
ВПТ-50-4	ТМЗ	Колесо насоса	БТ-157120-II
ВПТ-50-4	ТМЗ	Ступица	БТ-157465-II
ВПТ-50-4	ТМЗ	Лопатка	СТ-157466-II
ВПТ-50-4	ТМЗ	Крышка колеса	БТ-157467-II
ПТ-50/60-130/7	ТМЗ	Кольцо плавающее	СТ-157122
Т-100/120-130	ТМЗ	Букса Ø 85	БТ-172634
Т-100/120-130	ТМЗ	Букса Ø 110	БТ-177227
Т-100/120-130	ТМЗ	Золотник Ø 70	БТ-177230
Т-100/120-130	ТМЗ	Золотник	СТ-173453
ПТ 50/60-130/7	ТМЗ	Лента регулятора скорости	СТ-158918
ПТ 50/60-130/7	ТМЗ	Ограничитель мощности	СТ-160406
ВПТ-50-4	ТМЗ	Букса подвижная	СТ-160422
ПТ 50/60-130/7	ТМЗ	Букса неподвижная	БТ-160423
ВПТ-50-4	ТМЗ	Золотник	СТ-160424-I
ПТ 50/60-130/7	ТМЗ	Наконечник	МТ-160427
ВПТ-50-4	ТМЗ	Пробка	МТ-164636-II
ПТ 50/60-130/7	ТМЗ	Лента	СТ-159256
ПТ 50/60-130/7	ТМЗ	Сектор	СТ-159126
ВПТ-50-4	ТМЗ	Шестерня	СТ-159108
Т-100/120-130	ТМЗ	Втулка	СТ-159832-2
Т-100/120-130	ТМЗ	Экран	МТ-161587
Т-100/120-130	ТМЗ	Гайка колпачковая	СТ-158445-I
ПТ 50/60-130/7	ТМЗ	Букса (запчасть)	СТ-163222

T-100/120-130-2, T-100/120-130-3	ТМЗ	Автомат безопасности	БТ-169643-І, БТ-169643-2
T-100/120-130-2, T-100/120-130-3	ТМЗ	Втулка	МТ-189519, МТ-217074
T-100/120-130-2	ТМЗ	Палец	МТ-189522
T-100/120-130-2	ТМЗ	Боек с втулкой	СТ-189520-1, СТ-217072
T-100/120-130-2	ТМЗ	Втулка	МТ-189518
T-100/120-130-2, T-100/120-130-3	ТМЗ	Боек кольцевой	СТ-189521-І, СТ-217073
T-100/120-130-2	ТМЗ	Пружина	СТ-170921
T-100/120-130-3	ТМЗ	Гайка	МТ-217075, МТ-217077
T-100/120-130-3	ТМЗ	Тарелка	МТ-217083
T-100/120-130-3	ТМЗ	Шайба	МТ-217079
T-100/120-130-3	ТМЗ	Вставка	МТ-217087
T-100/120-130-3	ТМЗ	Шайба сферическая	МТ-217499
ВПТ-50-4	ТМЗ	Хвостовик	СТ-171063
ВПТ-50-4	ТМЗ	Рейка	СТ-181914
ВПТ-50-4	ТМЗ	Сопло	СТ-171900
ПТ 50/60-130/7	ТМЗ	Червяк эл. привода сопла	СТ-171080
ВПТ-50-4	ТМЗ	Сопло	СТ-171090
ВПр-25	ТМЗ	Конус обратной связи	СТ-175633
	ТМЗ	Букса Ø 75	СТ-175630
Пр-25-90, ПТ-50-130/7, Пр-25-90/10/0,9	ТМЗ	Золотник	СТ-178147, СТ-178148, СТ-179798
ПТ-50-130/7, Пр-25-90/10/0,9	ТМЗ	Букса	СТ-179840, СТ-201004
ПТ-50/60-130	ТМЗ	Болт специальный	МТ-186365-1
ПТ-50/60-130	ТМЗ	Гайка специальная	МТ-209534
T-100/120-130-3	ТМЗ	Колесо червячное	СТ-178149
T-100/120-130-3	ТМЗ	Клинок заднего бойка	СТ-178832
T-100/120-130-3	ТМЗ	Клинок переднего бойка	СТ-179833
T-100/120-130-3	ТМЗ	Регулятор скорости	БТ-209100
T-100/120-130-3	ТМЗ	Ограничитель мощности	СТ-209420
T-100/120-130-3	ТМЗ	Колесо червячное	СТ-158916-1
T-100/120-130-3	ТМЗ	Колесо червячное	СТ-158915
T-100/120-130-3	ТМЗ	Шток	СТ-209429
T-100/120-130	ТМЗ	Автоматический затвор	БТ-160106
T-100/120-130	ТМЗ	Корпус автоматического затвора	БТ-160107
T-100/120-130	ТМЗ	Фланец специальный	Д-1021599
T-100/120-130	ТМЗ	Кольцо поршневое	СТ-132311
T-100/120-130	ТМЗ	Стопорная шайба	МТ-160109
T-100/120-130	ТМЗ	Поршень автоматического затвора	СТ-160110
T-100/120-130	ТМЗ	Пробка специальная	МТ-116889
T-100/120-130	ТМЗ	Шток	СТ-160111
T-100/120-130	ТМЗ	Пружина	СТ-160112
T-100/120-130	ТМЗ	Пружина	СТ-160113
T-100/120-130	ТМЗ	Пружина	СТ-160114

T-100/120-130	ТМЗ	Крышка	СТ-160115
T-100/120-130	ТМЗ	Коромысло верхнее	СТ-160116
T-100/120-130	ТМЗ	Гайка колпачковая	МТ-160117
T-100/120-130	ТМЗ	Рычаг	МТ-160118
T-100/120-130	ТМЗ	Серьга	МТ-141428
T-100/120-130	ТМЗ	Серьга	МТ-141412
T-100/120-130	ТМЗ	Кольцо установочное	МТ-141425
T-100/120-130	ТМЗ	Шайба установочная	МТ-160119
T-100/120-130	ТМЗ	Шток обратной связи	МТ-141424
T-100/120-130	ТМЗ	Золотник	СТ-141416
T-100/120-130	ТМЗ	Палец	МТ-141423
T-100/120-130	ТМЗ	Букса	СТ-141415
T-100/120-130	ТМЗ	Шток золотника	СТ-141417
T-100/120-130	ТМЗ	Опора шаровая	МТ-132135
T-100/120-130	ТМЗ	Штифт нарезной	МТ-114100
T-100/120-130	ТМЗ	Пробка специальная	МТ-190558
T-100/120-130	ТМЗ	Гайка круглая	Д-676257
T-100/120-130	ТМЗ	Обойма	МТ-102560
T-100/120-130	ТМЗ	Шар	МТ-160120
T-100/120-130	ТМЗ	Коромысло нижнее	СТ-160121
T-100/120-130	ТМЗ	Маховичок	МТ-133170
T-100/120-130	ТМЗ	Винт ходовой	МТ-133168
T-100/120-130	ТМЗ	Штифт цилиндрический	МТ-114101
T-100/120-130	ТМЗ	Собачка	МТ-133167
T-100/120-130	ТМЗ	Штырек	МТ-133166
T-100/120-130	ТМЗ	Пружина сжатия	МТ-133165
T-100/120-130	ТМЗ	Крышка	МТ-132126
T-100/120-130	ТМЗ	Золотник	МТ-132124
T-100/120-130	ТМЗ	Букса	СТ-141414
T-100/120-130	ТМЗ	Гайка	МТ-225434
T-100/120-130	ТМЗ	Заглушка	МТ-141452
T-100/120-130	ТМЗ	Тяга	СТ-160122
T-100/120-130	ТМЗ	Кронштейн	СТ-225419
T-100/120-130	ТМЗ	Ушко	МТ-141427
T-100/120-130	ТМЗ	Шайба	МТ-152826
T-100/120-130	ТМЗ	Прокладка Ø 35	МТ-125363
T-100/120-130	ТМЗ	Втулка уплотнительная	МТ-217239
T-100/120-130	ТМЗ	Пружина с тарелками	СТ-141418
T-100/120-130	ТМЗ	Пружина растяжения	СТ-141421
T-100/120-130	ТМЗ	Тарелка пружины	МТ-141419, МТ-141420
T-100/120-130	ТМЗ	Штуцер специальный	МТ-186273, МТ-186223
T-100/120-130-3	ТМЗ	Букса изодрома регулятора давления	СТ-162106
T-100/120-130-3	ТМЗ	Поршень изодрома регулятора давления	СТ-141133
T-100/120-130-3	ТМЗ	Сервомотор ЧВД	БТ-213070
T-100/120-130-3	ТМЗ	Кольцо поршневое	Г-316630
T-100/120-130-3	ТМЗ	Золотник Ø 95	БТ-185234

T-100/120-130-3	ТМЗ	Втулка	СТ-185233
T-100/120-130-3	ТМЗ	Шток	СТ-213543
T-100/120-130-3	ТМЗ	Пружина	МТ-116883
T-100/120-130-3	ТМЗ	Конус обратной связи	СТ-169966-1
T-100/120-130-3	ТМЗ	Вкладыш	МТ-157083
T-100/120-130-3	ТМЗ	Тарелка стопорная	СТ-157078
T-100/120-130-3	ТМЗ	Сервомотор ЧНД	БТ-213510
T-100/120-130-3	ТМЗ	Колесо червячное	СТ-212503
T-100/120-130-3	ТМЗ	Конус обратной связи	СТ-210319
T-100/120-130-3	ТМЗ	Кулачковое распределительное устройство	БТ-213775
T-100/120-130-3	ТМЗ	Валик $\varnothing$ 70	МТ-159131, МТ-209988
T-110/120-130	ТМЗ	Штифт	МТ-237199, МТ-217483
T-250/300-240	ТМЗ	Шайба	МТ-243398
T-118/125-130-8	ТМЗ	Шток	СТ-245014, СТ-245018
T-118/125-130-8	ТМЗ	Гайка	СТ-245015, СТ-245020
T-118/125-130-8	ТМЗ	Втулка	СТ-245016, СТ-245019
P-1,4-35/11	ТЗ Пяргале	Втулка регулятора давления	597203
P-1,4-35/11	ТЗ Пяргале	Пружина	597237, 597238
P-1,4-35/11	ТЗ Пяргале	Сервомотор	597283СБ
P-1,4-35/11	ТЗ Пяргале	Поршень	597284СБ, 597285
P-1,4-35/11	ТЗ Пяргале	Стакан	597287
P-1,4-35/11	ТЗ Пяргале	Тяга шаровая	597290
P-1,4-35/11	ТЗ Пяргале	Втулка	597291
P-1,4-35/11	ТЗ Пяргале	Гайка нажимная	597292
P-1,4-35/11	ТЗ Пяргале	Кольцо	597293, 597294, 597295
P-1,4-35/11	ТЗ Пяргале	Втулка трансформатора давления	597296, 597297
P-1,4-35/11	ТЗ Пяргале	Втулка отсечного золотника	597298
P-1,4-35/11	ТЗ Пяргале	Золотник трансформатора давления	608807СБ, 608808
P-1,4-35/11	ТЗ Пяргале	Золотник отсечной	141-2-092
P-1,4-35/11	ТЗ Пяргале	Букса отсечного золотника	141-2-091
P-1,4-35/11	ТЗ Пяргале	Золотник трансформатора	141-2-008
P-1,4-35/11	ТЗ Пяргале	Втулка трансформатора	141-2-007
P-1,4-35/11	ТЗ Пяргале	Золотник регулятора давления	141-2-020
P-1,4-35/11	ТЗ Пяргале	Втулка регулятора давления	141-2-010
P-12-35/5M	КТЗ	Регулятор безопасности	144-С-155
P-12-35/5M	КТЗ	Боек	144-М-302
P-12-35/5M	КТЗ	Кольцо	144-М-200
P-12-35/5M	КТЗ	Втулка	144-М-303, 112-М-058, 110-М-078, 110-М-344
P-12-35/5M	КТЗ	Пружина	185-М-310

Р-12-35/5М	КТЗ	Штифт	181-М-1662, 112-М-1192
	КТЗ	Стержень	141-М-255
	КТЗ	Ось	112-С-123
	КТЗ	Седло	112-С-1214
	КТЗ	Подпятник сферический из 2 пол-н	112-М-282
	КТЗ	Крышка	112-М-284
	КТЗ	Тяга шаровая верхняя	112-М-714
	КТЗ	Гайка	181-М-962, 181-М-1724
	КТЗ	Болт	181-М-3896
	КТЗ	Шток	110-С-191, 110-С-192
	КТЗ	Поршень	110-С-150
	КТЗ	Шестерня коническая	110-С-066
	КТЗ	Шайба стопорная	181-М-220
	КТЗ	Пробка специальная	181-М-219
	КТЗ	Крышка	110-С-100
	КТЗ	Фланец специальный	110-М-201
	КТЗ	Скоба	165-М-075
	КТЗ	Шкала	183-М-125
	КТЗ	Прокладка дистанционная	187-М-062
	КТЗ	Тарелка	110-С-188
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Регулятор безопасности	144-С-0793
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Втулка	144-С-0792
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Кольцо	144-М-1114
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Гайка специальная	181-М-5099
ПТ-25-90/10, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Пружина	185-М-0743
К-12-35, АП-6, АР-6-5, К-6-35, Р-12-90, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Маслоотбойник	124-С-071, 124-С-080, 124-С-220, 124-С-248, 124-С-345, 124-С-356
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Стенка	124-М-308, 124-М-307, 124-М-127
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Гребешок	124-М-045, 124-М-309
ПР-6-35, Р-12-90, ПТ-12-35/10М, Р-12-90	КТЗ	Блок регулирования	141-Б-060, 141-Б-065, 141-Б-073, 141-Б-179, 141-Б-195
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Корпус блока регулирования	141-Б-178/1

ПР-6-35, Р-12-90, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Трансформатор давления	141-Б-061, 141-Б-067, 141-Б-071, 141-Б-192, 141-Б-0436СБ
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Корпус синхронизатора	141-Б-050
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Кольцо упорное	141-С-534
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Ступица	141-С-627
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Втулка	141-С-1516, 141-С-2058, 141-С-2060, 141-М-498, 141-М-499, 141-М-641, 141-М-913, 141-М-915, 141-М-1124, 141-М-1126
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Крышка	141-С-2056, 141-М-910
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Ограничитель хода из 2 половин	141-С-2057
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Шпиндель	141-С-2061
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Кожух шарика	141-М-457
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Кольцо дистанционное	141-М-906, 141-М-909
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Защелка	141-М-907
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Колпачок	141-М-914
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Кольцо	141-М-919
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Упор	141-М-923
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Полумуфта	141-М-949, 141-М-950
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Пробка	141-М-3460, 181-М-1794
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Шестерня сдвоенная	152-М-016
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Колесо червячное	152-С-071
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Червяк	152-С-121
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Шестерня	152-С-327, 152-С-0443
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Винт	181-М-1186, 181-М-1793
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Штифт	181-М-1812
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Болт специальный	181-М-4479
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Маховичок	184-С-026
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Пружина	185-М-041, 185-М-192, 185-М-255
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Втулка амортизационная	141-М-3779
Р-12-90	КТЗ	Регулятор давления	141-Б-083, 141-Б-466, 141-Б-194, 141-Б-278, 141-С-435, 141-С-676
Р-12-90, ПТ-12-35/10М, АР-6-10, АПР-6-5	КТЗ	Сервомотор	141-С-261, 141-С-434, 141-С-482, 141-С-992, 141-С-1040

ПТ-12-35/10М	КТЗ	Втулка	141-М-1315/1
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Крышка сервомотора	141-С-707, 141-С-993/1
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Тяга шаровая	141-М-917/4
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Поршень	141-С-994, 141-С-995, 141-С-2871СБ
ПТ-12-35/10М, Р-12-90, ПР-12, К-12, К-6, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Отсечной золотник	141-С-351, 141-С-351/1, 141-С-260
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Крышка	141-М-257, 141-М-910/1, 141-С-1467
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Винт	181-М-1186
ПТ-12-35/10М, Р-12-90	КТЗ	Втулка отсечного золотника	141-С-122, 141-С-476
ПТ-12-35/10М, Р-12-35, Р-6-35	КТЗ	Золотник отсечной	141-С-032, 141-С-475
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Пружина	185-М-116
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Тарелка пружины	141-М-916
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Гайка колпачковая	181-М-335
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Стакан	141-С-347
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Трубка обратной связи	141-М-635
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Втулка	141-М-927, 154-С-086
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Кольцо	141-М-005, 141-М-060, 141-М-918
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Гайка	181-М-1796, 141-М-1314/2
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Винт специальный	181-М-929
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Подпятник сферический из 2 половин	141-М-001
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Стойка	141-М-1313
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Поршень	154-С-102
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Шток	154-С-103
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Пружина	185-С-100, 185-С-101, 185-М-466, 185-С-070
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Золотник	154-М-206
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Диафрагма	141-М-2096
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Кольцо дистанционное	141-М-2090
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Привод поворотной диафрагмы ЧНД	112-Б-164
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Тяга	112-С-121/19, 112-М-714/1, 112-М-718
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Гайка	181-М-962, 112-М-751
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Подпятник сферический из 2 половин	112-М-282
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Крышка	112-М-284, 112-М-602, 141-М-1263

ПТ-12-35/10М	КТЗ	Гайка М80х3	181-М-1724
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Рычаг	112-С-537
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Втулка направляющая	112-М-202, 112-М-203
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Втулка	112-М-206, 112-М-422, 141-М-1260
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Ось	112-М-280/2, 112-М-710
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Шток	112-С-544/2
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Серьга	112-С-540/2
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Реле закрытия регулирующих клапанов	141-С-690
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Золотник	141-М-1261
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Втулка упорная	141-М-1262
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Пружина	185-М-324
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Регулятор давления	141-Б-180/1, 141-Б-181, 141-Б-181/2
ПТ-25-90/10М, АП-2,5	КТЗ	Сильфон	141-С-981/1, 141-С-675, 141-С-1039/1, 141-С-506СБ, 141-С-195
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Пружина	185-М-508, 185-С-042, 185-С-086
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Крышка	141-М-1219, 141-М-1224
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Штуцер	141-С-982/1
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Стержень	141-М-644/1
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Золотник регулятора давления	141-С-359
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Втулка регулятора давления	141-С-358
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Тарелка пружины	141-М-932
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Корпус	141-Б-301/1
Р-12-90	КТЗ	Реле закрытия регулирующих клапанов	141-С-690, 141-С-693, 141-С-1054
АПТ-12, ОР-12	КТЗ	Дистанционный выключатель	144-Б-010, 144-Б-0128СБ
ПТ-25-90/10М, АР-4-3, ПТ-12-35	КТЗ	Автоматический затвор	144-Б-017, 144-С-047, 144-Б-100СБ
Р-12-90, АП-2,5	КТЗ	Реле осевого сдвига	144-Б-026, 144-Б-041, 161-Б-005
ОР-12	КТЗ	Устройство измерения осевого сдвига	161-С-0418СБ
АР-4-3, Р-12-90, АПТ-12	КТЗ	Регулятор безопасности	144-С-046, 144-С-108, 144-С-155
ПР-12-80/12/15	КТЗ	Реле пуска масляного электронасоса	145-Б-024
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Реле давления	145-С-044
Р-12-35/5	КТЗ	Валоповоротное устройство	154-Б-020
Р-12-35/5, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Собачка	154-С-040, 154-С-0224

ПТ-12-35/10, Р-12	КТЗ	Шток стопорного клапана	110-С-117/1
АПТ-12, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Шток	112-С-238, 154-С-103
АПТ-12	КТЗ	Пружина плоская	141-М-712
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Поршень	154-С-102
АПР-6-1	КТЗ	Болт специальный	181-М-1551
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Подвеска	182-М-643
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Пружина	185-М-156, 185-М-230, 185-С-070, 185-С-100, 185-С-101
Р-12-90, ПТ-25-90/10М	КТЗ	Пружина плоская	185-М-639, 185-М-00793, 185-М-00797
АР-4-3	КТЗ	Штифт специальный	188-М-034
К-500-240	ХТГЗ	Регулятор скорости	Б-421-37СБВ
К-500-240	ХТГЗ	Фиксатор	М-421-37-102
К-500-240	ХТГЗ	Кронштейн	М-421-37-03
К-500-240	ХТГЗ	Втулка	М-421-37-205
К-500-240	ХТГЗ	Шестерня	М-421-37-206
К-500-240	ХТГЗ	Штуцерно-торцевое соединение	НД-386-042
К-500-240	ХТГЗ	Ручка	М-421-37-100
К-500-240	ХТГЗ	Указатель	М-506631
К-500-240	ХТГЗ	Электропривод	Б-801463
К-500-240	ХТГЗ	Пружина фиксирующая	М-361-38-47
К-500-240	ХТГЗ	Диск кулачковый	М-841690
К-500-240	ХТГЗ	Диск	М-841689
К-500-240	ХТГЗ	Пробка	НД 165-005, М-421-37-114
К-500-240	ХТГЗ	Муфта	М-845566, М-341-37-96
К-500-240	ХТГЗ	Шпонка	НД 89-02, М-421-37-91
К-500-240	ХТГЗ	Крышка	М-341-37-100, С-352-37СБ5, С-1007442, С-421-37СБ2, С-421-37СБ4В, М-421-37-02, Б-421-37СБ5А, С-421-37-100, С-421-37-58, М-421-37-384, М-421-37-250, М-503644, М-421-37-68, С-421-37-194
К-500-240	ХТГЗ	Червяк	М-341-37-97А

К-500-240	ХТГЗ	Кольцо	М-845567, М-421-37-138, М-421-37-140, М-421-37-26, М-503580, М-421-37-59, М-421-37-122, М-391-40-29, М-421-37-127, М-421-37-182, М-421-37-184
К-500-240	ХТГЗ	Колесо червячное	С-814790
К-500-240	ХТГЗ	Маховик	С-1007403
К-500-240	ХТГЗ	Валик	СД-22202
К-500-240	ХТГЗ	Ручка	СД-22203
К-500-240	ХТГЗ	Указатель	М-405088
К-500-240	ХТГЗ	Гайка	М-400557, М-421-37-139
К-500-240	ХТГЗ	Прокладка	М-421-37-69
К-500-240	ХТГЗ	Сильфон	С-421-37СБ5
К-500-240	ХТГЗ	Пластина	М-421-37-132, М-421-37-33
К-500-240	ХТГЗ	Рейка	М-421-37-13
К-500-240	ХТГЗ	Золотник	С-421-37-38
К-500-240	ХТГЗ	Букса	С-421-37-141
К-500-240	ХТГЗ	Корпус	Б-421-37СБ2А
К-500-240	ХТГЗ	Винт нажимной	М-421-37-04
К-500-240	ХТГЗ	Тарелка	М-421-37-151
К-500-240	ХТГЗ	Втулка	М-421-37-141, С-421-37-136, М-421-37-234, С-421-37-39, М-421-37-181, М-421-37-46, М-421-37-109, М-341-37-103, М-421-37-81, М-421-37-187
К-500-240	ХТГЗ	Болт	М-421-37-142
К-500-240	ХТГЗ	Тарелка	М-421-37-144
К-500-240	ХТГЗ	Пружина	М-421-37-145, М-421-37-382
К-500-240	ХТГЗ	Сопло	М-421-37-222
К-500-240	ХТГЗ	Шток	М-421-37-18, М-421-37-376
К-500-240	ХТГЗ	Мембрана	М-421-37-29
К-500-240	ХТГЗ	Гайка	М-421-37-121
К-500-240	ХТГЗ	Букса неподвижная	С-421-37-31
К-500-240	ХТГЗ	Шток ограничителя	М-421-37-235
К-500-240	ХТГЗ	Кронштейн	С-421-37СБ3А, М-421-37-203, М-421-37-288, М-421-37-192
К-500-240	ХТГЗ	Шайба	М-421-37-113

К-500-240	ХТГЗ	Вставка	М-421-37-37
К-500-240	ХТГЗ	Шток указателя	М-421-37-238
К-500-240	ХТГЗ	Букса подвижная	С-421-37-40
К-500-240	ХТГЗ	Опора шаровая	М-503598
К-500-240	ХТГЗ	Кольцо (сепаратора)	М-503579
К-500-240	ХТГЗ	Колесо червячное	М-503581
К-500-240	ХТГЗ	Кольцо	М-503582
К-500-240	ХТГЗ	Винт специальный	М-421-37-40
К-500-240	ХТГЗ	Колесо червячное	С-421-37-60
К-500-240	ХТГЗ	Заглушка	М-518090, М-516406
К-500-240	ХТГЗ	Шкала ограничителя мощности	М-421-37-105
К-500-240	ХТГЗ	Стрелка	М-421-37-106
К-500-240	ХТГЗ	Валик	М-421-37-66
К-500-240	ХТГЗ	Рамка	С-421-37-108
К-500-240	ХТГЗ	Гайка	М-421-37-83, М-503634, М-421-37-103
К-500-240	ХТГЗ	Шайба	М-421-37-80
К-500-240	ХТГЗ	Тяга	М-421-37-89
К-500-240	ХТГЗ	Стойка	С-421-37-116, М-421-37-193
К-500-240	ХТГЗ	Сектор	М-421-37-117
К-500-240	ХТГЗ	Шкала синхронизатора	М-421-37-318
К-500-240	ХТГЗ	Указатель	М-421-37-319, М-421-37-320, М-421-37-383
К-500-240	ХТГЗ	Опора шаровая	М-503597
К-500-240	ХТГЗ	Червяк	С-421-37-93
К-500-240	ХТГЗ	Золотник	С-421-37-20
К-500-240	ХТГЗ	Втулка	М-421-37-115
К-500-240	ХТГЗ	Штифт	М-421-37-221
К-500-240	ХТГЗ	Сопло	М-421-37-217
К-500-240	ХТГЗ	Заслонка	М-421-37-276, М-421-37-223
К-500-240	ХТГЗ	Мембрана	М-421-37-224
К-500-240	ХТГЗ	Стопор	М-421-37-277, М-421-37-186
К-500-240	ХТГЗ	Шкала	М-421-37-381
К-500-240	ХТГЗ	Винт	М-503633, М-403-21-08
К-500-240	ХТГЗ	Хомут	М-421-37-154
К-500-240	ХТГЗ	Шпилька	М-421-37-175
К-500-240	ХТГЗ	Прокладка	М-503643
К-500-240	ХТГЗ	Дроссель	М-503641
К-500-240	ХТГЗ	Штуцер специальный	М-503642
К-500-240	ХТГЗ	Червяк	С-421-37-271
К-500-240	ХТГЗ	Сухарь	М-421-37-183
К-500-240	ХТГЗ	Ось	М-421-37-85
	ХТГЗ	Кольцо поршневое сервомотора	М-10754

	ХТГЗ	Каретка в сборе	Б-202656СБ
	ХТГЗ	Кольцо дистанционное	М-202650
	ХТГЗ	Палец	М-202652
	ХТГЗ	Планка	М-202654А
	ХТГЗ	Ролик	М-202657А
	ХТГЗ	Штифт	М-202658А
	ХТГЗ	Эксцентрик	М-202659А
	ХТГЗ	Коромысло	М-202660А
	ХТГЗ	Ось	М-424-26-04, М-465-32-148
	ХТГЗ	Пружина	М-424-26-06
ВРТ-25-1/2	ХТГЗ	Шток	М-424-26-52, М-465-30-03, С-465-30-07, М-16148
	ХТГЗ	Кулак	С-424-26-05
	ХТГЗ	Вал-шестерня	С-424-26-21
	ХТГЗ	Ролик	М-466-26-07
	ХТГЗ	Кольцо уплотнительное	М-361-30-04, М-425-32-39, С-345-34-50, М-365-34-05А
	ХТГЗ	Втулка	М-361-30-15
	ХТГЗ	Кольцо пароотводящее	М-361-30-16
	ХТГЗ	Втулка уплотнительная	М-361-30-19
	ХТГЗ	Шарнир	М-425-32-29
	ХТГЗ	Опора	М-825-32-30, М-825-32-35
	ХТГЗ	Гайка	М-825-32-32
	ХТГЗ	Опора	
	ХТГЗ	Букса неподвижная	С-421-37-117
	ХТГЗ	Золотник	С-421-37-118
	ХТГЗ	Пробка	М-421-37-185
	ХТГЗ	Рейка	М-425-47-74
	ХТГЗ	Шпонка сегментная	М-392-60-35
	ХТГЗ	Шпонка	М-441-60-24, М-441-60-27, М-341-62-15
	ХТГЗ	Шпонка установочная	М-441-60-30
	ХТГЗ	Пружина плоская	М-362-62-12
	ХТГЗ	Шпонка специальная	М-401-62-09, М-382-65-11
	ХТГЗ	Указатель	М-503631
	ХТГЗ	Заглушка	М-516405, М-518096
	ХТГЗ	Прокладка	М-902080
	ХТГЗ	Крышка	М-903817, М-903818
АП-6, АР-6	НЗЛ	Втулка	106.30.12
АП-6, АР-6	НЗЛ	Пружина	106.30.19
АП-6, АР-6	НЗЛ	Кольцо из 2-х половин	106.30.21

АКВ-18	НЗЛ	Клапан	124.30.03
АКВ-18	НЗЛ	Седло клапана	124.30.07
АКВ-18	НЗЛ	Клапан малый	124.30.08
АКВ-18	НЗЛ	Шпиндель клапана	124.30.09
АКВ-12-III	НЗЛ	Балка из 2-х половин	129.31.01
АКВ-12-III	НЗЛ	Клапан IV,V	129.31.02
АКВ-12-III, АКВ-18	НЗЛ	Клапан I,II,III	124.31.13
АКВ-12-III, АКВ-18	НЗЛ	Втулка	124.31.05
АКВ-12-III, АКВ-18	НЗЛ	Шток	124.31.06
АКВ-12-III, АКВ-18	НЗЛ	Седло	124.31.07
АКВ-18	НЗЛ	Балка из 2-х половин	124.31.15
АКВ-18-II	НЗЛ	Втулка	136.31.02
АКВ-18-II	НЗЛ	Шток	136.031.01
АКВ-18-II	НЗЛ	Клапан I -V	136.031.02
АКВ-18-II	НЗЛ	Клапан VI -VII	136.031.03
АКВ-18-II	НЗЛ	Втулка из 2-х половин	136.031.04
АКВ-18-II	НЗЛ	Балка из 2-х половин	136.031.05
АКВ-18-II, P-9-35/10-I	НЗЛ	Вкладыш из 2-х половин	140.31.10
АКВ-12-IV	НЗЛ	Клапан	137.031.01
АКВ-12-IV	НЗЛ	Балка из 2-х половин	137.031.02
АКВ-14	НЗЛ	Клапан автоматический атмосферный Ду 450	1101.167.СБА
ВКВ-18	НЗЛ	Шпилька специальная	139.30.03
ВКВ-18	НЗЛ	Кольцо уплотнительное	139.30.05
ВКВ-18	НЗЛ	Пружина	139.30.07
ВКВ-18	НЗЛ	Седло	139.30.11
ВКВ-18	НЗЛ	Шпиндель клапана	139.30.13
ВКВ-18	НЗЛ	Сито	134.30.05
ВКВ-18	НЗЛ	Втулка направляющая	134.30.12
ВКВ-18	НЗЛ	Втулка уплотнительная	134.30.13
ВКВ-18	НЗЛ	Фонарь	134.30.14
ВКВ-18	НЗЛ	Шток буксы	134.30.25
ВКВ-18	НЗЛ	Букса	134.30.32
ВКВ-18	НЗЛ	Золотник	134.30.33
ВКВ-18	НЗЛ	Шпиндель сервомотора	134.30.46
ВКВ-18	НЗЛ	Пружина сервомотора	134.30.50
ВКВ-18	НЗЛ	Втулка сервомотора	134.30.51
ВКВ-18-I	НЗЛ	Кольцо из 2-х половин	134.30.65
ВКВ-18	НЗЛ	Пружина золотника	134.30.82
ВКВ-18	НЗЛ	Втулка клапана	134.30.113
ВКВ-18	НЗЛ	Клапан	134.30.115
ВКВ-18-I	НЗЛ	Втулка	134.31.03
ВКВ-18-I	НЗЛ	Втулка	134.31.04
ВКВ-18-I	НЗЛ	Втулка	134.31.06
ВКВ-18-I	НЗЛ	Втулка	134.31.07
ВКВ-18-I	НЗЛ	Фонарь	134.31.08
ВКВ-18-I	НЗЛ	Седло	134.31.12
ВКВ-18-I	НЗЛ	Вкладыш из 2-х половин	134.31.15
ВКВ-18-I	НЗЛ	Штифт разводной	134.31.18
ВКВ-22-I	НЗЛ	Клапан главный	131.31.02

ВКВ-22-1	НЗЛ	Клапан разгрузочный	131.31.03
ВКВ-22-1	НЗЛ	Поршень	131.31.05
ВКВ-22-1	НЗЛ	Шток	131.31.06
ВКВ-22	НЗЛ	Балка из 2-х половин	131.31.07
ВКВ-22	НЗЛ	Втулка	134.031.02
ВКВ-22	НЗЛ	Втулка	134.031.03
ВКВ-22	НЗЛ	Палец	134.031.04
ВКВ-22	НЗЛ	Балка из 2-х половин	131.031.01
ВКВ-22	НЗЛ	Втулка из 2-х половин	131.031.02
ВКВ-22	НЗЛ	Клапан главный крайний	131.031.03
ВКВ-22	НЗЛ	Клапан разгрузочный	131.031.04
ВКВ-22	НЗЛ	Вкладыш из 2-х половин	131.031.05
ВКВ-22	НЗЛ	Седло	149.031.01
ВКВ-22	НЗЛ	Втулка	149.031.02
ВКВ-22-1	НЗЛ	Клапан I- VI	149.031.СБ2/СБ3/СБ4/СБ5/СБ6/СБ7
ВКВ-22-1	НЗЛ	Клапан разгрузочный	149.031.11
ВКВ-22	НЗЛ	Клапан разгрузочный	131.31.03
ВКВ-18-1	НЗЛ	Шток	134.31.05
ВКВ-18-1	НЗЛ	Балка из 2-х половин	134.31.09
ВКВ-18-1	НЗЛ	Клапан главный	134.31.10
ВКВ-18-1	НЗЛ	Клапан разгрузочный	134.31.11
ВКВ-18-1	НЗЛ	Заклепка	134.31.17
ВКВ-22, Т-30-90-1	НЗЛ	Палец	148.031.15
ВКВ	НЗЛ	Клапан Ø 500 (ход вверх)	180.44.СБА
ВКВ	НЗЛ	Клапан	180.44.СБ1
ВКВ	НЗЛ	Заглушка	180.44.02
ВКВ	НЗЛ	Тарелка пружины	180.44.04
ВКВ	НЗЛ	Кольцо	180.44.05
ВКВ	НЗЛ	Крышка	180.44.06
ВКВ	НЗЛ	Втулка	362854
ВКВ	НЗЛ	Шток	362856
ВКВ	НЗЛ	Пружина	1365.65.03
ВКВ	НЗЛ	Гайка	У500.44.09
ВКВ	НЗЛ	Шайба	У500.44.10
ВКВ	НЗЛ	Шайба	У500.44.11
ВКВ	НЗЛ	Пробка	У500.44.12
ВКВ	НЗЛ	Колодка	1398.544.02
ВКВ	НЗЛ	Направляющая планка	1398.544.03
ВКВ	НЗЛ	Штифт установочный	2300.544.06
Т-30-90-1	НЗЛ	Клапан	148.030.02
Т-30-90-1	НЗЛ	Седло	148.030.03
Т-30-90-1	НЗЛ	Втулка клапана	148.030.04
Т-30-90-1	НЗЛ	Втулка направляющая	148.030.12
Т-30-90-1	НЗЛ	Втулка уплотнительная	148.030.14
Т-30-90-1	НЗЛ	Фонарь	148.030.15
Т-30-90-1	НЗЛ	Каркас сита	148.030.24
Т-30-90-1	НЗЛ	Балка из 2-х половин	148.031.07
Т-30-90-1	НЗЛ	Седло I	148.031.08
Т-30-90-1	НЗЛ	Клапан главный	148.031.09

T-30-90-I	НЗЛ	Клапан разгрузочный I	148.031.10
T-30-90-I	НЗЛ	Палец	148.031.15
T-30-90-I	НЗЛ	Клапан главный	Э-21050
T-30-90-I	НЗЛ	Клапан VI	Э-20863
T-30-90-I	НЗЛ	Клапан разгрузочный II-V	Э-20865
T-30-90-I	НЗЛ	Шток	148.031.02
T-30-90-I	НЗЛ	Втулка	148.031.03
T-30-90-I	НЗЛ	Фонарь	148.031.04
T-30-90-I	НЗЛ	Втулка уплотнительная	148.031.05
T-30-90-I	НЗЛ	Втулка	148.031.06
T-30-90-I	НЗЛ	Седло с направляющей колонкой	148.031.08
T-30-90-I	НЗЛ	Клапан	148.239.СБ2
K-9-35	НЗЛ	Клапан обратный	141.47.СБ1
K-9-35	НЗЛ	Клапан	141.49.СБ1
K-15-41-1	НЗЛ	Клапан	141.49.09
K-19-35-I	НЗЛ	Поршень	1100.031.08
K-19-35-I	НЗЛ	Втулка уплотнительная	1104.030.011
K-22-90-I	НЗЛ	Клапан	1106.257-01
K-22-90-I	НЗЛ	Пружина	1106.031.10
K-22-90-II	НЗЛ	Клапан стопорный (паровая часть)	1113.030СБ
AP-6	НЗЛ	Обратный клапан с принудительным затвором Ду 300	108.64.СБ
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Клапан регулирующий Ø 175 ЦВД	Б-1130291
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Клапан Ø 175	Г-1130292
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Клапан разгрузочный	Д-1130293
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гайка разгрузочного клапана	Г-1130294
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гайка регулирующего клапана	В-1130295
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шток	В-1130296
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо поршневое	Г-1130297
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Букса	В-1130298
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо прижимное	Д-1127555
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шайба специальная	Д-1238078
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гайка	Д-1130260
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Втулка	Д-1130263
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Регулирующий клапан Ø 150	Б-1133493
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Тарелка клапана	Г-1295032
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гайка клапана	В-1295033
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Клапан разгрузочный	Г-1137264
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гайка клапана разгрузочного	Г-1295029
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо поршневое	Г-1275086
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо промежуточное	Д-1275083
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гайка поршневого кольца	Г-1275082
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Втулка	Д-1275087
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Клапан регулирующий Ø 125 ЦВД	Б-1151120
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Тарелка клапана Ø 125	Г-1166757
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Корпус клапана	В-1152047
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Букса	В-1152048
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шток	В-1151123

ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Втулка	Д-1130173
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шайба специальная	Д-1130174
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гайка специальная	Д-1130175
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шайба	Д-1151118
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Клапан регулирующий Ø 100 ЦВД	Б-1151125
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Тарелка клапана Ø 100	Г-1166754
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Клапан регулирующий Ø 125 ЦВД	Б-1151113
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Тарелка клапана Ø 125	Г-1166756
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Корпус клапана	В-1151906
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Букса	В-1152046
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шток	В-1151116
	ЛМЗ	Регулирующий клапан Ø 75	Б-1151131
	ЛМЗ	Букса	В-1152261
	ЛМЗ	Корпус клапана	В-1152262
	ЛМЗ	Тарелка клапана	Г-1166755
	ЛМЗ	Шток	В-1151134
	ЛМЗ	Автоматический стопорный клапан Ø 280	Б-1157612
	ЛМЗ	Клапан	Г-1130154
	ЛМЗ	Корпус клапана	В-1130155
	ЛМЗ	Клапан разгрузочный	Г-1130156
	ЛМЗ	Гайка разгрузочного клапана	Г-1130157
	ЛМЗ	Шток	В-1157613
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Клапан регулирующий Ø 226 ЦНД	В-1165284
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Тарелка клапана	Г-1165279
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Заклепка	Д-1165280
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гильза	Г-1165281
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шток	В-1130792
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Букса	В-1130791
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Клапан регулирующий Ø 225 ЦНД	В-1165285
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Тарелка клапана	Г-1165282
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Клапан перегрузочный Ø 150	В-1206503
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Тарелка клапана	В-1163291
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Кольцо опорное	Д-1206518
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Корпус клапана	В-1206504
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Букса	В-1206505
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шток	В-1206506
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шайба специальная	Д-1130262
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гайка	Д-1230578
К-300-240	ЛМЗ	Коробка клапана автоматического затвора	Б-1254900, Б-1254901
К-300-240	ЛМЗ	Клапан Ø 200	В-1157702
К-300-240	ЛМЗ	Шток клапана	Г-1157703
К-300-240	ЛМЗ	Букса	В-1205903, Г-1205904
К-300-240	ЛМЗ	Кольцо уплотнительное	Д-1157707
К-300-240	ЛМЗ	Винт специальный	Д-1157715
К-300-240	ЛМЗ	Планка	Д-1131171
К-300-240	ЛМЗ	Шпонка направляющая	Д-1131163
К-300-240	ЛМЗ	Гайка специальная	Д-1130163

К-300-240	ЛМЗ	Гайка	62.7901
К-300-240	ЛМЗ	Шпилька	82.7850
К-300-240	ЛМЗ	Пробка	дек.41
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Регулирующий клапан ЦВД	1341597СБ
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Гильза	1341605
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Шток	1341601
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Букса	1341598СБ
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Втулка	1341600
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Штифт	1342037
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Букса	1341599
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Тарелка клапана	1341602
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Седло Ø 125	Г-1130960
ПТ-60-90/13	ЛМЗ	Седло Ø 100	Г-1130961
ПТ-25-90, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Клапан Ø 100	Г-1105471
ПТ-25-90, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Разгрузочный клапан	Д-1105472
ПТ-25-90, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Гайка клапана	Д-1105473
ПТ-25-90, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Втулка	Г-1107444
ПТ-25-90, ВПТ-25-3	ЛМЗ	Букса	В-1107445
ВР-12-31-2	БМЗ	Клапан регулирующий Ø 95	ТБ16-125сб
ВР-12-31-2	БМЗ	Букса	ТБ16-125-01
ВР-12-31-2	БМЗ	Шток	ТБ16-125-02
ВР-12-31-2	БМЗ	Гайка регулирующего клапана	ТБ16-125-03
ВР-12-31-2	БМЗ	Кольцо поршневое	ТБ16-125-04
ВР-12-31-2	БМЗ	Клапан Ø 95	ТБ16-125-05
ВР-12-31-2	БМЗ	Заклепка	ТБ16-125-06
ВР-12-31-2	БМЗ	Клапан разгрузочный	ТБ16-125-07
ВР-12-31-2	БМЗ	Штифт	ТБ16-125-08
ВР-12-31-2	БМЗ	Втулка	ТБ3-125-05
ВР-12-31-2	БМЗ	Шайба специальная	ТБ3-125-10
ВР-12-31-2	БМЗ	Зонтик	ТБ3-125-11
ВР-12-31-2	БМЗ	Гайка чистая	ТБ3-125-12
ВР-12-31-2	БМЗ	Кольцо прижимное	ТБ3-101-33
ВР-12-31-2	БМЗ	Клапан перегрузочный Ø 115	ТБ16-127сб
ВР-12-31-2	БМЗ	Клапан	ТБ16-127-01
ВР-12-31-2	БМЗ	Заклепка	ТБ16-127-02
ВР-12-31-2	БМЗ	Шпиндель	ТБ16-127-03
ВР-12-31-2	БМЗ	Букса	ТБ16-127-04
ВР-12-31-2	БМЗ	Клапан перегрузочный Ø 115	ТБ16-127сб-1
ВР-12-31-2	БМЗ	Клапан	ТБ16-127-06
ВР-12-31-2	БМЗ	Букса	ТБ16-127-05
ВР-12-31-2, ВТ-25-4	БМЗ	Кольцо эластичное	ТБ3-01-7сб
ВР-12-31-2	БМЗ	Кольцо наружное	ТБ3-01-207
ВТ-25-4	БМЗ	Компенсатор	ТБ3-01-208
ВТ-25-4	БМЗ	Кольцо внутреннее	ТБ3-01-209
ВТ-25-4	БМЗ	Регулирующий клапан ВД Ø 75	ТБ3-125СБ
ВТ-25-4	БМЗ	Букса	ТБ3-125-01
ВТ-25-4	БМЗ	Шпиндель	ТБ3-125-02
ВТ-25-4	БМЗ	Гайка регулирующего клапана	ТБ3-125-03
ВТ-25-4	БМЗ	Клапан регулирующий	ТБ3-125-04
ВТ-25-4	БМЗ	Втулка	ТБ3-125-05

BT-25-4	БМЗ	Клапан разгрузочный	ТБ3-125-08
BT-25-4	БМЗ	Кольцо поршневое	ТБ3-125-09
BT-25-4	БМЗ	Шайба специальная	ТБ3-125-10
BT-25-4	БМЗ	Зонтик	ТБ3-125-11
BT-25-4	БМЗ	Гайка	ТБ3-125-12
BT-25-4	БМЗ	Заклепка	ТБ3-125-13
BT-25-4	БМЗ	Кольцо прижимное	ТБ3-101-33
T-100, T-50/60-130	ТМЗ	Клапан боковой правый $\varnothing$ 125	БТ-159825, СТ-159824
T-100, T-50/60-130, ВПТ-50-4	ТМЗ	Кольцо	МТ-159826
T-100, T-50/60-130	ТМЗ	Втулка	МТ-159827
T-100, T-50/60-130, ВПТ-50-4	ТМЗ	Валик $\varnothing$ 50	МТ-159116, МТ-159854, МТ-159121, МТ-211566
T-100, T-50/60-130	ТМЗ	Шток	СТ-159830
T-100, T-50	ТМЗ	Шайба специальная	МТ-159828, МТ-159836, МТ-171525
T-100, T-50	ТМЗ	Букса	СТ-159829
T-100, T-50	ТМЗ	Шток	СТ-159830-I
T-100, T-50	ТМЗ	Крышка паровой коробки	БТ-159831-I
T-100, T-50	ТМЗ	Втулка	СТ-159832-2, МТ-159853
T-100, T-50	ТМЗ	Кольцо прижимное	МТ-159833
T-100, T-50	ТМЗ	Рамка	СТ-201307
T-100, T-50	ТМЗ	Корпус колонки	БТ-159835
T-100, T-50	ТМЗ	Гайка специальная	МТ-159837
T-100, T-50	ТМЗ	Подушка опорная	МТ-159838
T-100, T-50	ТМЗ	Рычаг	СТ-159839
T-100, T-50	ТМЗ	Скалка	МТ-159840
T-100, T-50	ТМЗ	Указатель хода клапана	СТ-225371
T-100, T-50	ТМЗ	Болт специальный	МТ-171514
T-100, T-50	ТМЗ	Тарелка	СТ-159844-I
T-100, T-50	ТМЗ	Пружина	СТ-211755, СТ-211754
T-100, T-50	ТМЗ	Стойка	МТ-171513-I
T-100, T-50	ТМЗ	Болт	МТ-160274
T-100, T-50	ТМЗ	Валик $\varnothing$ 40	МТ-159127-I
T-100, T-50	ТМЗ	Крышка	МТ-159133, МТ-140899
T-100, T-50	ТМЗ	Кольцо дистанционное	МТ-159132
T-100, T-50	ТМЗ	Проушина	СТ-159852
T-100, T-50	ТМЗ	Стопор	Д-1023186
T-100, T-50	ТМЗ	Контргайка	Д-1023602
T-100, T-50	ТМЗ	Штифт призонный	МТ-101540
T-100, T-50	ТМЗ	Клапан верхний $\varnothing$ 90	БТ-160275, СТ-160276
T-100, T-50/60-130	ТМЗ	Кольцо	МТ-160277

T-100, T-50/60-130	TM3	Втулка	MT-160278
T-100, T-50/60-130	TM3	Шток	CT-160281
T-100, T-50/60-130	TM3	Букса	CT-160280
T-100, T-50/60-130	TM3	Крышка паровой коробки	BT-160282-I
T-100, T-50/60-130	TM3	Рамка	CT-160285
T-100, T-50/60-130	TM3	Корпус колонки	BT-160286
T-100, T-50/60-130	TM3	Рычаг	CT-160289-I
T-100, T-50/60-130	TM3	Винт нажимной	MT-160290
T-100, T-50/60-130	TM3	Втулка	MT-160295
T-100, T-50/60-130	TM3	Шайба стопорная	MT-116967
T-100, T-50/60-130	TM3	Подушка опорная верхняя	MT-116958
T-100, T-50/60-130	TM3	Валик Ø 50	MT-209084
T-100, T-50/60-130	TM3	Кольцо установочное	MT-140044
T-100, T-50/60-130	TM3	Ролик	MT-209083
T-100, T-50	TM3	Клапан боковой левый Ø 90	BT-160565
T-100, T-50	TM3	Шайба специальная	MT-160279
T-100, T-50	TM3	Букса	CT-160561
T-100, T-50	TM3	Шток	CT-160562
T-100, T-50	TM3	Крышка паровой коробки	BT-160563-I
T-100, T-50	TM3	Втулка	MT-160283
T-100, T-50	TM3	Кольцо прижимное	MT-160284
T-100, T-50	TM3	Рамка	CT-201308
T-100, T-50	TM3	Корпус колонки	BT-160564
T-100, T-50	TM3	Шайба специальная	MT-160287
T-100, T-50	TM3	Гайка специальная	MT-160288
T-100, T-50	TM3	Подушка опорная нижняя	MT-116960
T-100, T-50	TM3	Рычаг	CT-160566
T-100, T-50	TM3	Скалка	MT-168517
T-100, T-50	TM3	Штырь	MT-199077
T-100, T-50	TM3	Болт специальный	D-1023188-I
T-100, T-50	TM3	Шайба	MT-172126
T-100, T-50	TM3	Тарелка	CT-160292
T-100, T-50	TM3	Пружина	CT-160293
T-100, T-50	TM3	Стойка	MT-160294
T-100, T-50	TM3	Проушина	CT-160567
AT-25-2	TM3	Клапан автоматического затвора	CT-101912
AT-25-2	TM3	Седло клапана	CT-101913
AT-25-2	TM3	Конус клапана	CT-101914
AT-25-2	TM3	Крестовина	MT-101915
AT-25-2	TM3	Шпиндель клапана автоматического затвора	CT-101916
AT-25-2	TM3	Тарелка верхняя	CT-101917, CT-101920
AT-25-2	TM3	Тарелка нижняя	CT-101918
AT-25-2	TM3	Втулка	CT-101919
AT-25-2	TM3	Днище	MT-101812
AT-25-2	TM3	Палец направляющий	MT-101813
AT-25-2	TM3	Палец стопорный	MT-101814
AT-25-2	TM3	Шайба специальная	MT-112422
AT-25-2	TM3	Гайка	MT-48707

AT-25-2	TM3	Шпонка	MT-48748
T-100/120-130-3	TM3	Седло клапана $\varnothing$ 125	CT-158425
T-100/120-130-3	TM3	Седло клапана $\varnothing$ 90	CT-209792
T-100/120-130	TM3	Установка блока стопорного клапана	BT-211919
T-100/120-130	TM3	Штифт цилиндрический	Д-1095073
T-100/120-130	TM3	Клапан стопорный $\varnothing$ 300	BT-211918
T-100/120-130	TM3	Седло	CT-207001
T-100/120-130	TM3	Клапан	CT-168202
T-100/120-130	TM3	Клапан разгрузочный	CT-207002
T-100/120-130	TM3	Стакан	CT-207006
T-100/120-130	TM3	Гайка разгрузочного клапана	MT-168208
T-100/120-130	TM3	Пробка	MT-168218
T-100/120-130	TM3	Прокладка	MT-168214
T-100/120-130	TM3	Шайба	MT-168207
T-100/120-130	TM3	Кольцо прокладочное	MT-168209
T-100/120-130	TM3	Букса	CT-207007
T-100/120-130	TM3	Шток	CT-207008
T-100/120-130	TM3	Шпилька специальная	CT-196566
T-100/120-130	TM3	Гайка колпачковая	CT-215010
T-100/120-130	TM3	Пробка специальная	MT-215006
T-100/120-130	TM3	Втулка	MT-158358
T-100/120-130	TM3	Заклепка специальная	MT-157606
T-100/120-130	TM3	Шпонка	MT-207010
T-100/120-130-3	TM3	Стопорный клапан	BT-189613-1
	KT3	Клапан $\varnothing$ 55	112-C-321
	KT3	Клапан $\varnothing$ 50	112-C-320
	KT3	Клапан	112-B-0379
	KT3	Клапан масляный	110-C-060СБ
	KT3	Седло клапана $\varnothing$ 100	110-C-193
	KT3	Клапан $\varnothing$ 100	110-C-195
PT-25-90/10, PT-25-90/10M	KT3	Клапан масляный	144-C-257
PT-25-90/10, PT-25-90/10M	KT3	Пружина	185-M-272
	KT3	Быстрозапорный клапан-захлопка	110-B-029, 110-B-071
P-12/90, K-12-35/5M	KT3	Клапан стопорный	110-B-050
P-12/90	KT3	Клапан предохранительный $\varnothing$ 170	110-B-079
P-12/90	KT3	Кольцо поршневое	110-C-222
	KT3	Клапан стопорный	110-B-086, 110-B-115, 110-B-138, 110-B-188
P-12-90, P-12-35, ПР-12-90	KT3	Клапан сбросной	141-B-148, 141-B-424СБ, 141-C-2160СБ
PT-25-90/10M	KT3	Седло $\varnothing$ 44/95	01802-04
PT-25-90/10M	KT3	Седло $\varnothing$ 50/95	01802-05
PT-25-90/10M	KT3	Седло $\varnothing$ 55/95	01802-07

ПТ-25-90/10	КТЗ	Клапан	Э31-9872
Р-12-35/5М	КТЗ	Блок сбросного и обратного клапанов	141-Б-0450СБ
	ХТГЗ	Клапан Ø 83	С-425-30-40
	ХТГЗ	Седло клапана Ø 120	М-361-31-02
	ХТГЗ	Клапан Ø 115	С-425-31-38
АКВ-18	НЗЛ	Главный масляный насос	124.70.СБА
АКВ-18	НЗЛ	Колесо рабочее главного маслонасоса	124.70.СБ1А
АКВ-18	НЗЛ	Диск	124.70.11А
АКВ-18	НЗЛ	Покрышка	124.70.12А
АКВ-18	НЗЛ	Втулка из 2-х половин	124.70.СБ2/СБ3
АКВ-18	НЗЛ	Обтекатель	124.70.06
АКВ-12-V	НЗЛ	Обтекатель	142.70.03
АКВ	НЗЛ	Пусковой масляный турбонасос	У 400.71СБ
АКВ	НЗЛ	Ротор турбонасоса	У400.71СБ3
АКВ	НЗЛ	Диск облопаченный турбонасоса	У400.71РСБ6
АКВ	НЗЛ	Втулка лабиринтная из 2 половин	У400.71.СБ6
ВКВ-18-I	НЗЛ	Главный масляный насос	134.70.СБА
ВКВ-18-I	НЗЛ	Кольцо из 2-х половин	134.70.СБ1/СБ4/СБ5
ВКВ-18-I	НЗЛ	Диффузор	134.70.СБ2А
ВКВ-18-I	НЗЛ	Колесо рабочее	134.70.СБ3
ВКВ-18-I	НЗЛ	Диск	134.70.09
ВКВ-18-I	НЗЛ	Покрышка	134.70.10
АКВ-12	НЗЛ	Главный масляный насос	142.70.СБ
Т-30-90-I	НЗЛ	Главный масляный насос	148.070.СБ
Т-30-90-I	НЗЛ	Колесо рабочее	148.070.СБ1
Т-30-90-I	НЗЛ	Диск	148.070.06
Т-30-90-I	НЗЛ	Покрышка	148.070.07
ПТ-25-90, ВПТ-25-3	ЛМЗ, ТМЗ	Колесо главного масляного насоса	А-1540-6
ПТ-25-90, ВПТ-25-3	ЛМЗ, ТМЗ	Ступица	А-1541-6
ПТ-25-90, ВПТ-25-3	ЛМЗ, ТМЗ	Диск	А-1542-6
ПТ-25-90, ВПТ-25-3	ЛМЗ, ТМЗ	Лопатка	А-1540-26
2,5-К-35	ЧССР	Главный масляный насос	Тр 200860
АКВ-18	НЗЛ	Конденсатор (КП-1740)	124.80.СБ
АКВ-18	НЗЛ	Конденсатор КП-1740-V	У9.080.СБ
ВКВ-18-I	НЗЛ	Конденсатор КП-1610	134.80.СБ
К-19-35-I, К-12	НЗЛ	Установка для отсоса паровоздушной смеси из уплотнений	1104.188СБ
К-19-35-I, К-12	НЗЛ	Пучок трубный	1104.188СБ5
К-19-35-I, К-12	НЗЛ	Эжектор	1104.188СБ2
К-19-35-I, К-12	НЗЛ	Холодильник	1104.188СБ3
	ЛМЗ	Эжектор	ЭП-3-600-4
	ЛМЗ	Сопло эжектора	Д-1066897, Д-1066896, Д-1066895

	ЛМЗ	Диффузор эжектора	Г-1066899, Г-1066900, Г-1066901
	КТЗ	Фильтр масляный ФМ-32	171-Б-030
АР-0,75-11/1	КТЗ	Маслоохладитель МО-8	172-1-004
АР-1,2-35/11, АР-1,4-35/11	КТЗ	Камера водяная	172-2-003, 172-2-006
	КТЗ	Заглушка специальная	172-2-004
	КТЗ	Обечайка	172-2-005
	КТЗ	Патрубок	172-3-005
	КТЗ	Сегмент колодки	172-3-006
	КТЗ	Днище верхнее	172-2-008
	КТЗ	Трубная доска верхняя	172-2-007
	КТЗ	Корпус	172-2-012
	КТЗ	Обечайка	172-3-021
	КТЗ	Перегородка трубная	172-2-028
	КТЗ	Перегородка трубная	172-2-029
	КТЗ	Трубная доска	172-2-031
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Маслоохладитель МО-11	172-Б-013
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Маслоохладитель МО-7,5-2	172-Б-024
Р-12-90	КТЗ	Маслоохладитель МО-20	172-Б-079
	КТЗ	Маслоохладитель МО-10	172-Б-095
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Маслоохладитель МО-16-3	172-Б-116СБ
АП-6	КТЗ	Бак масляный	173-Б-022
	КТЗ	Регулятор турбонасоса	212-С-060
	КТЗ	Фильтр масляный ФМ 70-2	171-Б-018
	КТЗ	Аварийный масляный электронасос	208-Б-077
	КТЗ	Устройство для опробования реле	173-С-0257СБ
ПР-12-80	КТЗ	Указатель уровня масла	170-Б-011
Р-12-90	КТЗ	Бак масляный	173-Б-044
Р-12-90	КТЗ	Масляный электронасос	208-Б-066
Р-12-90	КТЗ	Клапан обратный	212-С-195
Р-12-90	КТЗ	Бак масляный	173-Б-086
Р-12-90	КТЗ	Дистанционный выключатель	144-Б-016
Р-12-90	КТЗ	Бак масляный	173-Б-087
Р-4-35/5	КТЗ	Масляный электронасос	208-Б-0123СБ
ПТ-25-90/10	КТЗ	Вспомогательный маслбак	173-С-090
Р-12-90	КТЗ	Блок масляных насосов	205-Б-028
Р-12-90	КТЗ	Установка пускового маслососа МВ Н-6	205-Б-027
Р-12-90	КТЗ	Блок обратного и сбросного клапанов	212-Б-047
Р-12-90	КТЗ	Установка аварийного насоса Г-11-25	205-Б-025
Р-12-90	КТЗ	Сигнальное реле уровня	161-Б-001
Р-12-90	КТЗ	Установка стояночного насоса Г11-25	205-Б-026

P-12-90	КТЗ	Блок сбросного и обратного клапанов	141-Б-201
P-12-90	КТЗ	Корпус	141-Б-202
P-12-90	КТЗ	Реле давления	145-С-044
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Турбонасос	506570
ПТ-25-90/10М	КТЗ	Конденсатор КП-935-1М	155-Б-256
	КТЗ	Эжектор пароструйный	156-Б-059
ПР-12-80	КТЗ	Подогреватель струйный	156-Б-131, 156-Б-133
	КТЗ	Диффузор	156-С-437, 156-С-446, 156-С-438
	КТЗ	Фланец специальный	186-М-1306
	КТЗ	Втулка	156-М-546
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Подогреватель низкого давления ПН-30	159-Б-075
ПТ-12-35/10М	КТЗ	Подогреватель высокого давления ПВ-30	159-Б-141
	КТЗ	Пароохладитель	159-Б-080
	КТЗ	Инжектор масляный	156-С-607(Э31-14316), Э31-14319
	КТЗ	Сопло	156-С-605(Э31-14233, Э31-14234)
	КТЗ	Диффузор	156-С-606(Э31-14232)
ОК-126	КТЗ	Смеситель	112-Б-0394
2,5-К-35	ЧССР	Сопла парового эжектора	
2,5-К-35	ЧССР	Фланец сопловой	Ко 3591
2,5-К-35	ЧССР	Патрубок	Ко 24299
2,5-К-35	ЧССР	Сопло паровое	Ко 24298